

BKT Elektronik - Centrala ul. Łochowska 69 86-005 Białe Błota tel. 52 36 36 386 e-mail: sales@bkte.pl



BKT ACBS Access Control Bus System

- magistralny system kontroli dostępu do szaf teleinformatycznych

- instrukcja instalacji i konfiguracji
- wersja 7





Spis treści

1	WPRO	WADZENIE	4
	1.1	Informacje ogólne	4
	1.2	Charakterystyka systemu	4
	1.3	Podstawowa funkcjonalność systemu	4
2	SYSTEM	ИҮ ВКТ ACBS і ВКТ ACWS	5
3	ELEME	NTY SYSTEMU BKT ACBS	6
	3.1	Kontroler AC100	6
	3.2	Zestaw podrzędny do szafy AB101	9
	3.3	Czytniki kart	12
	3.4	Klamki do szaf	17
	3.5	Czujniki drzwi	19
	3.6	Przewody połaczeniowe	20
	3.7	Oprogramowanie	22
4	BUDO	WA SYSTEMU BKT ACBS	
	4 1	Struktura systemu w pojedvnozej szafie	24
	4.2	Struktura systemu w kiosku (zabudowie szaf)	25
5			25
J	5 1	Montaż kontrolera AC100	20
	5.1	Montaż zostawu podrzednogo AP101	20
	5.2	Montoj crystriko AD121 AD121	30
	5.5	Montaz czytnika Arizi, Ariji	32
	5.4		33
	5.5		35
	5.6	Montaz czujnikow drzwi	36
	5.7	Montaz okablowania drzwi szały	37
_	5.8	Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi szafy	40
6	MONT	AZ URZĄDZEN DRZWI KIOSKU	41
	6.1	Montaż kontrolera AC100	41
	6.2	Montaż czytnika AR122 lub AR132	41
	6.3	Montaż przycisku wyjścia i przycisku wyjścia ewakuacyjnego	41
	6.4	Montaż opcjonalnych przycisków wyjścia	42
	6.5	Montaż okablowania drzwi przesuwnych	42
	6.6	Schemat połączeń urządzeń kontroli drzwi kiosku	43
	6.7	Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi przesuwnych kiosku	44
7	KONFI	GURACJA NISKOPOZIOMOWA URZĄDZEŃ	45
	7.1	Konfiguracja niskopoziomowa kontrolera	45
	7.2	Konfiguracja niskopoziomowa czytnika	47
8	OPROC	GRAMOWANIE	50
	8.1	Instalacja oprogramowania SVC	50
	8.2	Konfiguracja oprogramowania SVC	51
	8.3	Instalacja oprogramowania VISO ST	54
	8.4	Konfiguracja bazy danych	54
	8.5	Migracja z plikowej do serwerowej bazy danych	55
9	KONFL	JGURACJA SYSTEMU	56
	9.1	Konfiguracja kontrolera	56
	9.2	Zmiana adresu IP kontrolera	58
	9.3	Synchronizacja danych	60
	9.4	Konfiguracja drzwi szafy	61
	9.5	Konfiguracja drzwi przesuwnych kiosku	66



9.6	Permanentne otwarcie drzwi kiosku	69
9.7	Identyfikacja użytkownika kartą i kodem PIN	71
9.8	Identyfikacja komisyjna użytkowników - dwoma kartami	72
9.9	Sygnalizacja LED niezamkniętych drzwi	74
9.10	Sygnalizacja sabotażu urządzeń	79
9.11	Sygnalizacja ewakuacji z kiosku	86
10 ZARZĄI	DZANIE SYSTEMEM	92
10.1	Dodawanie grupy użytkowników	92
10.2	Dodawanie użytkownika do grupy	93
10.3	Podgląd zdarzeń	97
11 AKTUA	LIZACJE DOKUMENTU	98



1 WPROWADZENIE

1.1 Informacje ogólne

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.

1.2 Charakterystyka systemu

System kontroli dostępu ma za zadanie ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych do newralgicznych części centrów przetwarzania danych, mniejszych serwerowni, a także do pojedynczych szaf. BKT ACS (Access Control System) to skalowalny system kontroli dostępu dedykowany dla szaf z ramą 19". BKT Elektronik posiada w swojej ofercie szafy fabrycznie przystosowane do montażu systemu kontroli dostępu. Szafy te posiadają drzwi wyposażone w odpowiednie otwory do montażu czytników kart i drogi kablowe do prowadzenia przewodów. System BKT ACS można również zastosować do dowolnych szaf teleinformatycznych z ramą 19". Wymagane jest wtedy samodzielne wykonanie odpowiednich otworów w drzwiach dla czytników kart i mocowanie okablowania przy pomocy np. opasek kablowych. System kontroli dostępu BKT ACBS (Access Control Bus System) używa urządzeń (kontrolerów i czytników) komunikujących się z wykorzystaniem magistrali RS485. Kontrolery umieszczone są w obudowach 1U przystosowanych do montażu w szafach 19". Pojedynczy kontroler, w zależności od wersji, może nadzorować pracę maksymalnie 16 drzwi. Ilość kontrolerów w systemie jest nieograniczona. W tym samym systemie możliwe jest też podłączenie kontrolerów obsługujących czytniki z interfejsem Wiegand - system BKT ACWS (Access Control Wiegand System). Oba systemy wykorzystują urządzenia RACS5 firmy Roger. W instrukcji tej zostały zawarte podstawowe informacje wystarczające do uruchomienia systemu kontroli dostępu BKT ACBS. Więcej informacji technicznych o samych urządzeniach zastosowanych w systemie znajduje się na stronie <u>www.roger.pl</u>.

1.3 Podstawowa funkcjonalność systemu

- Obsługa nieograniczonej ilości szaf.
- Obsługa nieograniczonej ilości użytkowników, z zastrzeżeniem maksymalnie 8192 na jeden kontroler.
- Obsługa kart różnych standardów w zależności od zastosowanego czytnika.
- System może udzielić dostępu do drzwi po zbliżeniu karty lub podaniu kodu PIN (albo może wymagać tych dwóch czynności jednocześnie). Możliwe jest też skonfigurowanie tzw. wejścia komisyjnego, kiedy dwóch użytkowników musi zbliżyć karty, aby otworzyć drzwi.
- W zależności od systemu czytniki mogą posiadać zintegrowaną klawiaturę (BKT ACBS) lub mogą być zintegrowane w klamce do szafy (BKT ACWS). Możliwe jest też zastosowanie dowolnego czytnika posiadającego interfejs Wiegand.
- Archiwizacja zdarzeń w bazie MS SQL Server/Express.
- Możliwość pracy autonomicznej systemu bez podłączenia do komputera z bazą danych. W takiej sytuacji do 8 milionów zdarzeń może zostać zapisane do wewnętrznej pamięci kontrolera, które zostanie przesłane do komputera przy następnym połączeniu.
- Niezależne monitorowanie stanu drzwi oraz stanu klamki.
- Bezpłatna aplikacja VISO ST do konfiguracji i monitorowania systemu.
- Szyfrowana komunikacja w sieci Ethernet oraz na magistrali RS485.
- Powiadomienia email o dowolnie wybranym zdarzeniu.
- Urządzenia systemu spełniają wymagania stopnia zabezpieczenia 2 (Grade 2) według normy PN-EN 60839-11-1:2014
- Urządzenia przystosowane są do montażu w ramie 19". Mają wysokość 1U.
- Łatwość i szybkość wykonywania połączeń dzięki zastosowaniu złącz RJ45.
- Szafy BKT 4DC dostępne są w wersji przystosowanej do montażu urządzeń kontroli dostępu. Posiadają odpowiednie otworowania pod czytnik i dedykowane drogi kablowe na drzwiach.



2 SYSTEMY BKT ACBS i BKT ACWS

System kontroli dostępu BKT ACS dostępny jest w dwóch wersjach:

- BKT ACBS (Access Control Bus System) system oparty na magistrali RS485, po której kontroler komunikuje się z czytnikami kart.
- BKT ACWS (Access Control Wiegand System) system, który wykorzystuje interfejs Wiegand do komunikacji pomiędzy kontrolerem a czytnikami kart.

Obie wersje wykorzystują ten sam kontroler MC16-PAC-ST firmy Roger, więc mogą pracować w tym samym systemie zarządzane tą samą aplikacją VISO ST.

	Struktura systemu	Interfejs pomiędzy kontrolerem a czytnikiem	Obsługiwany standard kart zbliżeniowych	Możliwość podłączenia klamki ze zintegrowanym czytnikiem AL301	Możliwość podłączenia dowolnego czytnika innej firmy posiadającego interfejs Wiegand	1 kontroler (1 adres IP) dla wielu drzwi szaf
BKT ACBS System magistralny	R5485	Magistrala RS485	UNIQUE 125kHz lub Mifare 13,56MHz		\approx	Max 16 drzwi szaf
BKT ACWS System z interfejsem Wiegand	Wiegand Wiegand	Wiegand	Dowolny standard zależny od czytnika			Max 2 drzwi szafy



3 ELEMENTY SYSTEMU BKT ACBS

3.1 Kontroler AC100



AC100 – Kontroler dostępu w obudowie 1U 19" bez zasilacza, bez pcb kontrolera. Przeznaczony do obsługi czytników z interfejsem RS485.

- Kontroler jest podstawowym urządzeniem systemu.
- Wymaga zainstalowania płytki pcb kontrolera firmy Roger typu MC16-PAC-ST-x.
 W zależności od zastosowanej płytki pcb kontrolera umożliwia obsługę od 1 drzwi (MC16-PAC-ST-1) do 16 drzwi (MC16-PAC-ST-16)
- Kontroler umieszczony jest w obudowie 1U, przystosowanej do montażu w szafie 19".
- Ilość kontrolerów w systemie jest nieograniczona.
- Kontroler umożliwia podłączenie dwóch czujników drzwi, dwóch czytników drzwiowych, dodatkowego czytnika dla drzwi przesuwnych kiosku, sieci LAN oraz magistrali RS485 łączącej zestawy podrzędne. Wszystkie połączenia do kontrolera wykonuje się przewodami ze złączami RJ45.
- Kontroler posiada dwie konfigurowalne diody LED, które np. mogą sygnalizować stan drzwi przednich i tylnych szafy.
- Możliwe dwutorowe zasilanie.
- Wymaga jednego lub dwóch zasilaczy 12VDC 1,5A.

3.1.1 Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	Nominalne 12V DC, dopuszczalne 12-15V DC
Średni pobór prądu	110 mA
(z płytką pcb kontrolera i bez podłączonych	
czytników)	
Złącza	8 x RJ45 (dla peryferii), 2 x DC 5,5/2,1 (dla zasilaczy)
Wymiary	482 x 132 x 44mm (szer. x głęb. x wys.)
Waga	1100g
Wymiary opakowania	265 x 165 x 70mm
Waga w opakowaniu	1200g
Warunki pracy	Temperatura: 5°C - 40°C, Wilgotność: 10% - 95% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura: 0°C - 60°C, Wilgotność: 0% - 95% RH (bez kondensacji)
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Czarny, RAL 9005
Stopień ochrony obudowy	IP20
Zgodność z dyrektywami	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)
Indeks	122AC001000



3.1.2 Wymiary

		•.
482 465		
	0 4 0	o o





3.1.3 Akcesoria kontrolera AC100

Produkt	Opis	Indeks
	MC16-PAC-ST-xx - Kontroler xx (01-16) drzwi systemu RACS5	122AC1021xx
	GST18A12-P1J - Zasilacz 18W 12VDC 1,5A; AC gniazdo C14; DC wtyk 5,5/2,1; bez przewodu zasilającego AC	122AA100015
	Przewód zasilający, wtyk IEC 320 C13 10A, wtyk DIN 49441(unischuko) 16A, 3x1,0 mm2, czarny 2m	11480784.2
Contraction of the	Przewód zasilający, wtyk IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3x1,0 mm2 czarny 2m	11480785.2







3.2 Zestaw podrzędny do szafy AB101



AB101 - Zestaw podrzędny kontroli dostępu dla 2 drzwi w obudowie 1U 19" bez zasilacza. Współpracuje z kontrolerem AC100.

- Zestaw zawiera układ połączeń dla urządzeń do obsługi 2 drzwi.
- Umieszczony jest w obudowie 1U, przystosowanej do montażu w szafie 19".
- Zestaw współpracuje z kontrolerem AC100.
- Przeznaczony do instalacji w kolejnych szafach.
- Umożliwia podłączenie i zasilanie dwóch czytników kart, dwóch czujników drzwi, ewentualnego dodatkowego czytnika dla drzwi przesuwnych kiosku oraz magistrali RS485 łączącej z kontrolerem systemu. Wszystkie połączenia do zestawu wykonuje się przewodami ze złączami RJ45.
- Posiada dwie konfigurowalne diody LED, które np. mogą sygnalizować stan drzwi przednich i tylnych szafy.
- Możliwe dwutorowe zasilanie.
- Wymaga jednego lub dwóch zasilaczy 12VDC 1,5A.

3.2.1 Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	Nominalne 12V DC, dopuszczalne 12-15V DC
Średni pobór prądu	10 mA
(bez podłączonych czytników)	
Złącza	7 x RJ45 (dla peryferii), 2 x DC 5,5/2,1 (dla zasilaczy)
Wymiary	482 x 44 x 44mm (szer. x głęb. x wys.)
Waga	800g
Wymiary opakowania	265 x 165 x 70mm
Waga w opakowaniu	900g
Warunki pracy	Temperatura: 5°C - 40°C, Wilgotność: 10% - 95% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura: 0°C - 60°C, Wilgotność: 0% - 95% RH (bez kondensacji)
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Czarny, RAL 9005
Stopień ochrony obudowy	IP20
Zgodność z dyrektywami	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)
Indeks	122AB001011



www.bkte.pl

3.2.2 Wymiary







3.2.3 Akcesoria zestawu AB101

Produkt	Opis	Indeks
	GST18A12-P1J - Zasilacz 18W 12VDC 1,5A; AC gniazdo C14; DC wtyk 5,5/2,1; bez przewodu zasilającego AC	122AA100015
	Przewód zasilający, wtyk IEC 320 C13 10A, wtyk DIN 49441(unischuko) 16A, 3x1,0 mm2, czarny 2m	11480784.2
Contraction of the	Przewód zasilający, wtyk IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3x1,0 mm2 czarny 2m	11480785.2



3.2.4 Schemat wewnętrznych połączeń zestawu podrzędnego





- 3.3 Czytniki kart
- 3.3.1 Wymiary





3.3.2 Akcesoria czytników

Produkt	Opis	Indeks
\mathbf{O}	 AW111 – Przewód połączeniowy czytnika z kontrolerem, 5m Przewód służy do połączenia czytnika AR121, AR122, AR131, AR132 z kontrolerem AC100 lub zestawem AB101. Przewód długości 5m zakończony jest złączami RJ45 i żeńskim 10-pinowym. 	244AW001110
	 AW113 - Przewód połączeniowy czytnika ze sterownikiem drzwi kiosku, 5m Przewód służy do połączenia czytnika AR122, AR132 z kontrolerem drzwi przesuwnych kiosku Przewód długości 5m zakończony jest złączami RJ45 i męskim 10-pinowym. 	244AW001130
	Puszka elektroinstalacyjna 86mm x 86mm x 39mm, natynkowa, czarna, IP55	122AA100006
	RUD-1 - Interfejs/programator USB-RS485	122AA101000
and an opposite to serve	EMC-1 - Karta zbliżeniowa cienka PVC UNIQUE EM 125 kHz	122AA101004
	MFC-2 - Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Classic 1k	122AA101011



3.3.3 Czytnik kart Unique AR121 z klawiaturą

Produkt	Opis	Indeks
	 AR121 (MCT12E-IO) – Czytnik kart Unique 125kHz z klawiaturą do sterowania drzwiami szafy Zastosowano czytnik Roger MCT12E-IO. Czytnik przystosowany do sterowania drzwiami szafy. Posiada przewód długości 15cm zakończony złączami wielostykowymi do podłączenia klamki i kontrolera szafy. Odczyt kart zbliżeniowych EM Unique 125 kHz, zasięg odczytu do 7 cm. Trzy wskaźniki LED, głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku, klawiatura z podświetleniem, dwa przyciski funkcyjne, detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża. Zasilanie 12V, 50mA z kontrolera AC100 lub zestawu podrzędnego AB101. Wymiary: 153 x 46 x 23 (wys. x szer. x grub.) 	244AR001210
	 Więcej informacji znajduje się na stronie <u>www.roger.pl</u> 	

3.3.4 Schemat połączeń czytnika AR121





3.3.5 Czytnik kart Unique AR122 z klawiaturą

Produkt	Onis	Indeks
Produkt	Opis AR122 (MCT12E-IO) - Czytnik kart Unique 125kHz z klawiaturą do sterowania drzwiami kiosku Zastosowano czytnik Roger MCT12E-IO. Czytnik przeznaczony do sterowania drzwiami przesuwnymi kiosku. Posiada przewód długości 40cm zakończony złączami wielostykowymi do podłączenia do sterownika drzwi przesuwnych i do kontrolera systemu. Układ wyprowadzeń przewodów jest inny	Indeks 244AR001220
	 niż w czytniku AR121. Odczyt kart zbliżeniowych EM Unique 125 kHz, zasięg odczytu do 7 cm. Trzy wskaźniki LED, głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku, klawiatura z podświetleniem, dwa przyciski funkcyjne, detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża. Zasilanie 12V, 50mA z kontrolera AC100 lub zestawu podrzędnego AB101. Wymiary: 153 x 46 x 23 (wys. x szer. x grub.) Wiecej informacji znajduje się na stronie www.roger.pl 	

3.3.6 Schemat połączeń czytnika AR122



Do kontrolera

Do drzwi przesuwnych kiosku

Złącze żeńskie 10-pin /



3.3.7 Czytnik kart Mifare AR131 z klawiaturą

Produkt	Opis	Indeks
	 AR131 (MCT12M-IO) - Czytnik kart Mifare 13,56 MHz z klawiaturą do sterowania drzwiami szafy Zastosowano czytnik Roger MCT12M-IO. Czytnik przystosowany do sterowania drzwiami szafy. Posiada przewód długości 15cm zakończony złączami wielostykowymi do podłączenia klamki i kontrolera szafy. Odczyt kart zbliżeniowych Mifare Ultralight i Classic 13,56 MHz, zasięg odczytu do 7 cm. Trzy wskaźniki LED, głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku, klawiatura z podświetleniem, dwa przyciski funkcyjne, detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża. Zasilanie 12V, 85mA z kontrolera AC100 lub zestawu podrzędnego AB101. 	244AR001310
	 Wymiary: 153 X 46 X 23 (Wys. X szer. X grub.) Wiecei informacii znaiduje sie na stronie www.roger.nl 	

3.3.8 Schemat połączeń czytnika AR131





3.3.9 Czytnik kart Mifare AR132 z klawiaturą

Produkt	Opis	Indeks
	 AR132 (MCT12M-IO) - Czytnik kart Mifare 13,56 MHz z klawiaturą do sterowania drzwiami kiosku Zastosowano czytnik Roger MCT12M-IO. Czytnik przeznaczony do sterowania drzwiami przesuwnymi kiosku. Posiada przewód długości 40cm zakończony złączami wielostykowymi do podłączenia do sterownika drzwi przesuwnych i do kontrolera systemu. Układ wyprowadzeń przewodów jest inny niż w czytniku AR131. Odczyt kart zbliżeniowych Mifare Ultralight i Classic 13,56 MHz, zasięg odczytu do 7cm. Trzy wskaźniki LED, głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku, klawiatura z podświetleniem, dwa przyciski funkcyjne, detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża. Zasilanie 12V, 85mA z kontrolera AC100 lub zestawu podrzędnego AB101. Wymiary: 153 x 46 x 23 (wys. x szer. x grub.) Więcej informacji znajduje się na stronie <u>www.roger.pl</u> 	244AR001320

3.3.10 Schemat połączeń czytnika AR132



BKT ACBS - Instrukcja instalacji i konfiguracji systemu kontroli dostępu z interfejsem magistralnym RS485



3.4 Klamki do szaf

3.4.1 Klamka AL200

Produkt	Opis	Indeks
	 AL200 - Klamka do szafy ze sterowaniem i monitorowaniem elektrycznym z możliwością otwarcia kluczem Montaż w standardowym otworze 150x25mm. Przystosowana do systemów jedno i wielopunktowego zamknięcia. Sygnalizacja otwarcia przez wbudowaną diodę LED. Monitorowanie stanu klamki i możliwość przekazania informacji do systemu kontroli dostępu. Możliwość otwarcia zamka kluczem w przypadku zaniku zasilania. Nominalny pobór prądu podczas pracy zamka: 180mA Prąd spoczynkowy klamki: 30mA Wymiary: 177 x 37 x 51 (wys. x szer. x grub.) 	122AL002000
Wymiary		

3.4.2 Wymia



3.4.3 Schemat wyprowadzeń klamki AL200

			Gniazdo 8-pinowe (53047-0810)
	1	GND	Zasilanie GND
	2	+12V	Zasilanie +12V
53047-0810	3	STATUS	Stan mechaniczny (aktywny stan niski, kiedy klamka otwarta)
	4	CTRL	Sterowanie (+12V, aby otworzyć klamkę)
2 +12V	5	SENSOR	Nie podłączać.
	6	GND	Nie podłączać.
	7	CANL	Nie podłączać.
	8	CANH	Nie podłączać.
-WIEGANDO 3			Gniazdo 4-pinowe (53047-0410)
WIEGAND1 4 8 CANH	1	GND	Nie podłączać.
	2	+12V	Nie podłączać.
	3	WIEGAND 0	Nie podłączać.
	4	WIEGAND 1	Nie podłączać.

3.4.4 Akcesoria klamki AL200

Produkt	Opis	Indeks
Ó	 AW212 - Przewód połączeniowy klamki AL200 z czytnikiem AR121, AR131, 0,55m Przewód służy do połączenia czytnika AR121 AR131 z klamką AL200 Przewód długości 55cm zakończony jest złączami męskim 10-pinowym i żeńskim 8-pinowym 	122AW002120



Produkt	Opis	Indeks
	 AL300 (H3-EM-60-100) - Klamka do szafy ze sterowaniem i monitorowaniem elektrycznym z możliwością otwarcia kluczem Montaż w standardowym otworze 150x25mm. Przystosowana do systemów jedno i wielopunktowego zamknięcia. Sygnalizacja otwarcia przez wbudowaną diodę LED. Monitorowanie stanu klamki i możliwość przekazania informacji do systemu kontroli dostępu. Możliwość otwarcia zamka kluczem w przypadku zaniku zasilania. Nominalny pobór prądu podczas pracy zamka: 200mA Prąd spoczynkowy klamki: 50mA Wymiary: 168 x 37 x 50 (wys. x szer. x grub.) 	122AL103001

3.4.6 Wymiary







3.4.8 Akcesoria klamki AL300

Produkt	Opis	Indeks
	 AW112 - Przewód połączeniowy klamki AL300 z czytnikiem AR121, AR131, 0,55m Przewód służy do połączenia czytnika AR121 AR131 z klamką AL300 Przewód długości 55cm zakończony jest złączami męskim 10-pinowym i żeńskim 6-pinowym 	244AW001120



Indeks

3.5 Czujniki drzwi

Czujnik drzwi jednoskrzydłowych AD101 3.5.1

Produkt

- Opis AD101 – Kontaktronowy czujnik drzwi jednoskrzydłowych z przewodem 5m 244AD001010 • Czujnik normalnie otwarty (NO)
- Przewód długości 5m zakończony wtykiem RJ45 do podłączenia do kontrolera. W zestawie jest metalowy uchwyt mocujący kontaktron do ramy szafy.

3.5.2 Schemat połączeń czujnika drzwi AD101



3.5.3 Czujnik drzwi dwuskrzydłowych AD102



3.5.4 Schemat połączeń czujnika drzwi AD102





3.6 Przewody połączeniowe

3.6.1 Przewód połączeniowy AW111

Produkt	Opis	Indeks
	AW111 – Przewód połączeniowy czytnika z kontrolerem, 5m	244AW001110
	 Przewód służy do połączenia czytnika AR121, AR122, AR131, AR132 z kontrolerem 	
	AC100 lub zestawem AB101.	
№ <i>≼</i>	 Przewód długości 5m zakończony jest złączami RJ45 i żeńskim 10-pinowym. 	

3.6.2 Schemat połączeń przewodu AW111

	Złącze żeńskie 10-pin			
	/			Wtyk RJ45
			1	/
10	(biało-pomarańczowy)	(biało-pomarańczowy)	1	
	(pomarańczowy)	(pomarańczowy)	Ľ	
	(biało-zielony)	(biało-zielony)	Ľ	
	(niebieski)	(niebieski)	Ľ	
	(biało-niebieski)	(biało-niebieski)	Ľ	
	(zielony)	(zielony)	Ľ	
	(biało-brązowy)	(biało-brązowy)	Ľ	
	(brązowy)	(brązowy)	Ľ	
			\square	
\Box				

3.6.3 Przewód połączeniowy AW113

Produkt	Opis	Indeks
	 AW113 - Przewód połączeniowy czytnika ze sterownikiem drzwi kiosku, 5m Przewód służy do połączenia czytnika AR122, AR132 z kontrolerem drzwi przesuwnych kiosku. Przewód długości 5m zakończony jest złączami RJ45 i męskim 10-pinowym. 	244AW001130

3.6.4 Schemat połączeń przewodu AW113

	Złącze męskie 10-pin			
				Wtyk RJ45
E	(biało-pomarańczowy)	(biało-pomarańczowy)	Ē	
6	(pomarańczowy)	(pomarańczowy)	Ľ	
Ľ	(biało-zielony)	(biało-zielony)	Ľ	
Ľ	(niebieski)	(niebieski)	Ľ	
Ľ	(biało-niebieski)	(biało-niebieski)	Ľ	
L	(zielony)	(zielony)	Ľ	
Ľ	(biało-brązowy)	(biało-brązowy)	Ľ	
Ľ	(brązowy)	(brązowy)	Ľ	
00			2	



3.6.5 Przewód połączeniowy AW112

Produkt	Opis	Indeks
	 AW112 - Przewód połączeniowy klamki AL300 z czytnikiem AR121, AR131, 0,55m Przewód służy do połączenia czytnika AR121 AR131 z klamką AL300. Przewód długości 55cm zakończony jest złączami męskim 10-pinowym i żeńskim 6-pinowym. 	244AW001120

3.6.6 Schemat połączeń przewodu AW112



3.6.7 Przewód połączeniowy AW212



3.6.8 Schemat połączeń przewodu AW212





3.7 Oprogramowanie

VISIO ST na stacjach roboczycł	Servicy Roger SVC baza SQL na servicerze
	RogerSVC jest bezpłatnym pakietem usług systemowych Windows, którego podstawowym zadaniem jest:• Komunikacja z kontrolerami dostępu• Wykonywanie skonfigurowanych zadań systemowych• Zapis zdarzeń systemowych do bazy danych• Wymaga pracy ciągłej, jeśli zdarzenia mają być zapisywane do bazy w trybie online, inaczej zdarzenia będą zapisywane w pamięci kontrolerów i zostaną przesłane do bazy danych po ponownym uruchomieniu RogerSVC.• Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie www.roger.plWymagania sprzętowe dla RogerSCV:Systemy do 5 kontrolerów dostępu 4GB RAM, Intel Core i3/i5 (2 rdzenie)Systemy od 5 do 50 kontrolerów 4GB RAM, Intel Core i5/i7 (4 rdzenie) lub równoważny, 500 MB HDDSystemy con MB HDD
	 VISO to aplikacja Windows do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu. Dostępna jest w dwóch wersjach VISO ST (Standard do 128 drzwi, również w wersji bezpłatnej do 16 drzwi) i VISO EX (Enterprise dla instalacji powyżej 128 drzwi). Podstawowe właściwości programu: Baza danych MS SQL Express/Server Praca wielostanowiskowa Szyfrowana komunikacja z urządzeniami systemu i serwerami systemu Definiowanie uprawnień dla operatorów programu Rejestracja działań operatorów programu Nieograniczona ilość użytkowników systemu Monitorowanie bieżącej pracy systemu w trybie tekstowym (tabela) oraz graficznym (mapy) Sterowanie systemem za pomocą komend zdalnych Definiowanie alertów na wybrane zdarzenia Sygnalizacja alertów przez pocztę elektroniczną Obsługa czytnika administratora systemu Nie wymaga pracy ciągłej Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie www.roger.pl



3.7.1 Wersje i licencje oprogramowania

UWAGA: od wersji VISO 2.0 wymagane są licencje.

Porównanie wersji

Darametr	VISO ST		VISO EX
Farameti	Wersja bezpłatna	Wersja maksymalna	Wersja maksymalna
Obsługiwany kontroler	MC16-PAC-ST	MC16-PAC-ST	MC16-PAC-EX
llość drzwi	16	128	Bez limitu
llość użytkowników	500	Bez limitu	Bez limitu
Stacje operatora	1	3	Bez limitu
Klucz sprzętowy USB dla licencji	Niewymagany	RUD-6-LKY	RUD-6-LKY

Licencje VISO ST

Licencja VISO ST	Indeks
LIC-VISO-START-ST - Licencja na program zarządzający (VISO-ST Standard) do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga licencji ani klucza sprzętowego; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora	122AS102100
RUD-6-LKY - Klucz sprzętowy USB do licencji	122AS102099
LIC-VISO-BASE-ST - Licencja na program zarządzający (VISO-ST Standard) do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 3)	122AS102101
LIC-VISO-ST-16AD - Licencja na dodatkowe 16 drzwi (system VISO-ST Standard)	122AS102102
LIC-VISO-ST-32AD - Licencja na dodatkowe 32 drzwi (system VISO-ST Standard)	122AS102103
LIC-VISO-ST-64AD - Licencja na dodatkowe 64 drzwi (system VISO-ST Standard)	122AS102104
LIC-VISO-ST-100U - Licencja na dodatkowych 100 użytkowników (system VISO-ST Standard)	122AS102111
LIC-VISO-ST-500U - Licencja na dodatkowych 500 użytkowników (system VISO-ST Standard)	122AS102112
LIC-VISO-ST-1000U - Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników (system VISO-ST Standard)	122AS102113
LIC-VISO-ST-1WS- Licencja na dodatkową 1 stację operatora programu VISO (system VISO-ST Standard)	122AS102121
LIC-VISO-ST-WEB- Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web (system VISO-ST Standard)	122AS102122
LIC-VISO-ST-MOB- Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (system VISO-ST Standard)	122AS102123

Licencje VISO EX

Licencja VISO EX	Indeks
RUD-6-LKY - Klucz sprzętowy USB do licencji	122AS102099
LIC-VISO-BASE-EX - Licencja na program zarządzający (VISO-EX Enterprise) do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obsługę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu)	122AS102201
LIC-VISO-EX-16AD - Licencja na dodatkowe 16 drzwi (system VISO-EX Enterprise)	122AS102202
LIC-VISO-EX-64AD - Licencja na dodatkowe 64 drzwi (system VISO-EX Enterprise)	122AS102204
LIC-VISO-EX-128AD - Licencja na dodatkowe 128 drzwi (system VISO-EX Enterprise)	122AS102205
LIC-VISO-EX-100U - Licencja na dodatkowych 100 użytkowników (system VISO-EX Enterprise)	122AS102211
LIC-VISO-EX-500U - Licencja na dodatkowych 500 użytkowników (system VISO-EX Enterprise)	122AS102212
LIC-VISO-EX-1000U - Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników (system VISO-EX Enterprise)	122AS102213
LIC-VISO-EX-1WS- Licencja na dodatkową 1 stację operatora aplikacji VISO (system VISO-EX Enterprise)	122AS102221



4 BUDOWA SYSTEMU BKT ACBS

4.1 Struktura systemu w pojedynczej szafie

Poniższy rysunek obrazuje układ połączeń urządzeń systemu kontroli dostępu dla jednej szafy. Każda szafa w systemie posiada kontroler AC100 lub zestaw podrzędny AB101 w obudowie 1U 19'', do którego podłączone są pozostałe urządzenia kontroli dostępu danej szafy. Kontroler oraz zestaw podrzędny posiadają gniazda RJ45 umożliwiające podłączenie dwóch czujników drzwi, dwóch czytników drzwi i ewentualnie dodatkowego czytnika drzwi przesuwnych kiosku. Połączenia wykonuje się dedykowanymi przewodami zakończonymi od strony kontrolera wtykami RJ45.





4.2 Struktura systemu w kiosku (zabudowie szaf)

Jeden kontroler może obsłużyć maksymalnie do 16 drzwi. Należy zainstalować go w jednej z szaf. Kontroler podłączyć do lokalnej sieci poprze złącze LAN. W pozostałych szafach należy zainstalować zestawy podrzędne. Pomiędzy kontrolerem a zestawami podrzędnymi należy wykonać kaskadowe (od urządzenia do urządzenia) połączenia magistralowe używając patchcordów UTP kategorii 5e. Magistrala RS485 może mieć długość do 1000m.

Poniższy rysunek pokazuje przykładowy układ połączeń w kiosku zbudowanym z sześciu szaf. Podzielono system na identyczne dwa podsystemy, po jednym dla każdego rzędu szaf tj. podsystem dla szaf 1 - 3 i podsystem dla szaf 4 - 6. W jednej z szaf zainstalowany jest kontroler AC100 z zamontowaną płytką kontrolera MC16-PAC-ST-7 obsługującą do 7 drzwi. Pozostałe szafy wyposażone są w zestawy podrzędne AB101. Zestawy podrzędne połączone są z kontrolerem patchcordami UTP kat5e, które tworzą magistralę RS485 dla podsystemu 7 drzwi. W każdej szafie do kontrolera AC100 lub zestawu AB101 podłączone są dwa czytniki kart a do nich klamki. Dodatkowo bezpośrednio do kontrolera podłączony jest trzeci czytnik obsługujący drzwi przesuwne kiosku. Kontroler podłączony jest do lokalnej sieci LAN, do której ma dostęp komputer z oprogramowaniem do konfiguracji i zarządzania systemem.





5 MONTAŻ URZĄDZEŃ DRZWI SZAFY

Uwaga: Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę lub osobę przeszkoloną przez wykwalifikowaną osobę.

5.1 Montaż kontrolera AC100

5.1.1 Zawartość opakowania



5.1.2 Montaż płytki pcb kontrolera

Przed zamontowaniem kontrolera w szafie należy zainstalować płytkę pcb typu MC16-PAC-ST-x firmy Roger, gdzie "x" oznacza obsługiwaną przez kontroler ilość drzwi. Dostępne są wersje od MC16-PAC-ST-1 (dla jednych drzwi) do MC16-PAC-ST-16 (dla 16 drzwi). Montaż płytki pcb należy wykonać w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych. Płytkę należy trzymać tylko za jej krawędzie. Więcej informacji o samej płytce pcb kontrolera znajduje się na stronie <u>www.roger.pl</u>





Ostrożnie dokręć złącza listwy zaciskowej. Wystarczy dokręcić tylko	
złącza z białym opisem na pcb, pozostałe nie są używane.	
Podłącz patchcord połączenia LAN.	
Załóż pokrywę obudowy i dokręć śruby.	

5.1.3 Instalacja kontrolera AC100 w szafie

Zamocuj uchwyty 19" do obudowy wykorzystując załączone cztery śruby M3 (po dwie z każdej strony).





Zamocuj do obudowy uchwyt zasilaczy używając załączonych dwóch śrub M3.



Przymocuj zasilacze używając plastikowych opasek kablowych lub opasek rzepowych. Podłącz przewody zasilające 230VAC i zabezpiecz przez rozłączeniem poprzez przypięcie opaską kablową do uchwytu zasilaczy.



Podłącz wtyki 12VDC zasilaczy do gniazd na panelu czołowym. Zwróć uwagę na oznaczenie Tor A i Tor B.



Zainstaluj kontroler AC100 w szafie. Sugerowana pozycja – u góry z tyłu szafy.





www.bkte.pl

Przykręć przewód uziemienia ochronnego z listwy uziemiającej szafy do obudowy urządzenia. Użyj przewody ochronnego o minimalnym przekroju 1,5mm².

uwagę na odpowiednie połączenie do Toru A i Toru B.



Wykonaj połączenia pozostałych urządzeń według 5.1.4 Podłączenie urządzeń do kontrolera AC100.



5.1.4 Podłączenie urządzeń do kontrolera AC100



5.2 Montaż zestawu podrzędnego AB101

5.2.1 Zawartość opakowania

			The second	
Obudowa AB101	Uchwyt 1U 19"	Uchwyt zasilaczy	Komplet śrub	Skrócona instrukcja obsługi



5.2.2 Instalacja zestawu podrzędnego AB101 w szafie

Instalację zestawu w szafie wykonaj analogicznie do instalacji kontrolera (patrz 5.1.3 Instalacja kontrolera AC100).

5.2.3 Podłączenie urządzeń do zestawu AB101





www.bkte.pl

5.3 Montaż czytnika AR121, AR131

5.3.1 Zawartość opakowania



UWAGA: Przed montażem czytnika AR131 (Mifare) należy wykonać konfigurację niskopoziomową (patrz rozdział *7.2 Konfiguracja niskopoziomowa czytnika*)

5.3.2 Montaż czytnika na drzwiach szafy

Otwórz obudowę czytnika odkręcając wkręt od spodu.

Zamontuj czytnik AR121(Unique) lub AR131(Mifare) na drzwiach szafy w przeznaczonym do tego miejscu. Jeśli szafa nie posiada dedykowanych do kontroli dostępu drzwi, należy wykonać otwory montażowe jak na rysunku obok.





www.bkte.pl

Przymocuj podstawę czytnika do zewnętrznej strony drzwi używając trzech załączonych śrub M3. Łeb śruby powinien być od strony wewnętrznej drzwi.

Następnie zamknij obudowę czytnika przykręcając odkręcony wcześniej od spodu wkręt.



Połącz czytnik z kontrolerem i klamka (patrz 5.7 Montaż okablowania drzwi szafy)

5.4 Montaż klamki AL200

5.4.1 Zawartość opakowania



5.4.2 Montaż klamki na drzwiach szafy

Jeśli szafa nie ma fabrycznie zainstalowanej elektronicznej klamki AL200, zainstaluj ją w miejscu klamki mechanicznej. W zależności od typu zastosowanej klamki mechanicznej mogą być wymagane dodatkowe elementy mechaniczne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji klamki AL200 dostępnej na stronie <u>www.bkte.pl</u>.





Odkręć język, obudowę wkładki, następnie mechanizm zębaty i zdemontuj klamkę.



Umieść klamkę elektroniczną w wycięciu drzwi wysuwając uprzednio cięgna tak, aby w pozycji zamkniętej klamki cięgna były maksymalnie wysunięte.

Przykręć wszystkie odkręcone przed chwilą elementy.



Sprawdź czy mechanicznie klamka prawidłowo zamyka drzwi.



5.5 Montaż klamki AL300

Montaż klamki AL300 przebiega podobnie jak klamki AL200. Mogą być wymagane dodatkowe elementy mechaniczne, włącznie z mechanizmem zębatym.





5.6 Montaż czujników drzwi

Czujniki drzwi zainstaluj na górnej części ramy szafy, przykręcając metalowe uchwyty mocujące kontaktrony. Magnesy kontaktronów przyklej do drzwi szafy używając załączonej samoprzylepnej taśmy dwustronnej. Koniec przewodu podłącz do gniazda czujnika drzwi w kontrolerze AC100 lub zestawie AB101 Przewód czujnika drzwi może być skrócony do wymaganej długości i ponownie zakończony wtykiem RJ45 lub jego zapas zwinięty i tak zamocowany, aby nie kolidował z innymi urządzeniami w szafie.




5.7 Montaż okablowania drzwi szafy

Czytnik z kontrolerem połącz przewodem AW111. Na drzwiach przewód ukryj w dedykowanych drogach kablowych. W szafie przewody przymocuj używając opasek kablowych.



Pomiędzy drzwiami i ramą szafy zostaw zapas przewodu umożliwiający otwieranie drzwi.



Przewód czytnika AW111 może być skrócony do wymaganej długości i ponownie zakończony wtykiem RJ45 lub jego zapas zwinięty i tak zamocowany, aby nie kolidował z innymi urządzeniami w szafie.

Klamkę AL200 połącz z czytnikiem używając przewodu AW212 lub przewodu AW112 (dla klamki AL300).

Podłącz przewody do czytnika i starannie je ułóż. Zabezpiecz je używając taśmy izolacyjnej.





Przykręć osłonę złącz czytnika.







5.8 Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi szafy

Schemat ideowy połączeń dla obsługi drzwi szafy





6 MONTAŻ URZĄDZEŃ DRZWI KIOSKU

Uwaga: Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę lub osobę przeszkoloną przez wykwalifikowaną osobę.

6.1 Montaż kontrolera AC100

Należy wykorzystać kontroler zainstalowany w szafie – patrz rozdział 5.1 Montaż kontrolera AC100.

6.2 Montaż czytnika AR122 lub AR132

6.2.1 Zawartość opakowania



UWAGA: Przed montażem czytnika AR132 (Mifare) należy wykonać konfigurację niskopoziomową (patrz rozdział *7.2 Konfiguracja niskopoziomowa czytnika*)

6.2.2 Montaż czytnika na ścianie kiosku

Zamontuj czytnik AR122 lub AR132 w dedykowanym miejscu na ścianie bocznej kiosku. Jeśli kiosk nie posiada dedykowanych otworów, należy wykonać otwory montażowe jak na rysunku obok. Upewnij się, że miejsce instalacji czytnika nie będzie kolidować z drzwiami przesuwnymi kiosku.

Podłącz czytnik do kontrolera AC100 lub zestawu AB101 znajdującego się w najbliższej szafie. Użyj przewodu AW111. Przewód należy podłączyć do gniazda "SLIDING DOOR READER + LOCK" kontrolera (patrz 5.1.4 Podłączenie urządzeń do kontrolera AC100). Zainstaluj puszkę połączeniową wewnątrz szafy i ukryj w niej złącza połączeniowe czytnika.



6.3 Montaż przycisku wyjścia i przycisku wyjścia ewakuacyjnego

Zamocuj przyciski w dedykowanych do tego miejscach na belce nad drzwiami przesuwnymi, jak na zdjęciu obok lub na opcjonalnej ramie zainstalowanej przed pierwszą szafą kiosku.





6.4 Montaż opcjonalnych przycisków wyjścia

Bezprzewodowy przycisk wyjścia i/lub nożny przycisk wyjścia należy podłączyć równolegle z przyciskiem wyjścia znajdującym się nad drzwiami przesuwnymi.



6.5 Montaż okablowania drzwi przesuwnych

Podłącz przewód AW113 (patrz 3.6.3 Przewód połączeniowy AW113) do czytnika drzwi przesuwnych, a następnie poprowadź go (nie rozcinając) po kolei do przycisku wyjścia ewakuacyjnego, przycisku wyjścia, i do sterownika drzwi przesuwnych. Rozetnij i odizoluj tylko żyły przewodów, które należy podłączyć w danym urządzeniu. Załóż i zaciśnij tulejki kablowe na końce przewodów przed ich podłączeniem. Wykonaj połączenia według schematu 6.6 Schemat połączeń urządzeń kontroli drzwi kiosku.





6.6 Schemat połączeń urządzeń kontroli drzwi kiosku





6.7 Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi przesuwnych kiosku

Schemat ideowy połączeń dla obsługi drzwi przesuwnych kiosku





Oznaczenia obwodów





7 KONFIGURACJA NISKOPOZIOMOWA URZĄDZEŃ

Przed rozpoczęciem konfiguracji w oprogramowaniu VISO ST urządzenia muszą zostać wstępnie skonfigurowane. Do konfiguracji niskopoziomowej służy oprogramowanie Roger VDM, które można pobrać ze strony <u>www.roger.pl</u>.

7.1 Konfiguracja niskopoziomowa kontrolera

Połączenie z urządzeniem

- Podłącz port LAN kontrolera do komputera, z którego będzie wykonywana konfiguracja. Pamiętaj o odpowiedniej konfiguracji parametrów sieciowych komputera.
- 2. Uruchom oprogramowanie Roger VDM.
- 3. W programie RogerVDM wybierz Urządzenie->Połącz.
- 4. Wskaż model urządzenia (MC16 v1.x), wersję firmware, kanał komunikacyjny (Ethernet).
- 5. Wpisz adres IP kontrolera MC16 (fabryczny adres IP=192.168.0.213).
- Wpisz hasło komunikacyjne (fabryczne hasło to "1234").
 W kontrolerach z wersją firmware starszą niż 1.4 hasło jest puste.
- 7. Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z kontrolerem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja.

Aktualizacja firmware

- Upewnij się, że urządzenie ma aktualne oprogramowanie firmware. Wersja aktualnie zainstalowana w urządzeniu wyświetlana jest w dolnym pasku okna aplikacji. Najnowsze wersje fimware można pobrać ze strony <u>www.roger.pl</u>
- 2. Aby uruchomić aktualizację firmware w urządzeniu wybierz z menu *Narzędzia->Aktualizacja firmware*

Urządzenie		
Urządzenie:	MC16 v1.x	-
Wersja firmware:	v1.6	-
Kanał komunikacyjny:	Ethernet	*
Parametry połączenia		
Adres kontrolera	192.168.0.213	- + ()
Klucz komunikacyjny	••••	
Informacje o połączeniu		
Kanał komunikacyjny:	Ethernet	
I Irządzenie:	MC16 v1 v 6v1 6	

-	RogerVDM	– X
Plil	C Urządzenie Konfiguracia Narzędzia O programie	
	Ustaw klucz komunikacyjny	
Ĺ	Dziennik zdarzeń	192.168.000.213
	Brama domyślna	192.168.000.001
	Maska podsieci	255.255.255.000
	Maksymalny czas odpowiedzi [ms]	250
	Szyfrowanie komunikacji RS485	[0]: Nie
	Hasło szyfrowania komunikacji RS485	Nieznany
-4	Ustawienia terminali RACS CLK/DTA	
	Terminal 1 (czytnik RACS CLK/DTA ID0)	[0]: Nie
	Terminal 2 (czytnik RACS CLK/DTA ID 1)	[0]: Nie
	Terminal 3 (czytnik RACS CLK/DTA ID2)	[0]: Nie
	Terminal 4 (czytnik RACS CLK/DTA ID3)	[0]: Nie
-4	Ustawienia terminali Wiegand	
Γ	Terminal 5 (czytnik Wiegand 1)	[1]: Tak
	Terminal 6 (czytnik Wiegand 2)	[1]: Tak
	Terminal 7 (czytnik Wiegand 3)	[0]: Nie
	Terminal 8 (czytnik Wiegand 4)	[0]: Nie
	Format danych	[0]: Auto
5	Wczytaj domyślne 🚺 Odczytaj z piku 🙀 Zapisz do pik	u 🛃 Odczytaj z urządzenia 🛃 Wyślij do urządzenia
1	Urządzenie: MC16 v1.x fv1.6 (192.168.0.213:0) Sygnatura: MC16 v1	.6 fv1.6.6.566

Konfiguracja urządzenia

Zaleca się rozpoczęcie nowej konfiguracji od przywrócenia wszystkich wartość domyślnych.

1		Dogot//DM	_	_	_	\sim
		RogervDM				
	Plik	: Urządzenie Konfiguracja Narzędzia O program				
	1	Komunikacja				^
		Adres IP		192.168.000.213		- 11
		Brama domyślna		192.168.000.001		-88
		Maska podsieci		255.255.255.000		-83
		Maksymainy czas odpowiedzi [ms]		250		-83
		Szyfrowanie komunikacji RS485		[0]: Nie		-11
		Hasło szyfrowania komunikacji RS485		Nieznany		
	4	Ustawienia terminali RACS CLK/DTA				
	I F	Terminal 1 (czytnik RACS CLK/DTA ID0)		[0]: Nie		
		Terminal 2 (czytnik RACS CLK/DTA ID 1)		[0]: Nie		
		Terminal 3 (czytnik RACS CLK/DTA ID2)		[0]: Nie		
		Terminal 4 (czytnik RACS CLK/DTA ID3)		[0]: Nie		
	4	Ustawienia terminali Wiegand				
	Γ	Terminal 5 (czytnik Wiegand 1)		[1]: Tak		
		Terminal 6 (czytnik Wiegand 2)		[1]: Tak		
		Terminal 7 (czytnik Wiegand 3)		[0]: Nie		
		Terminal 8 (czytnik Wiegand 4)		[0]: Nie		
		Format danych		[0]: Auto		~
d	5	Wczytaj domyślne	Zapisz do pliku	🕞 Odczytaj z urządzenia 🕞 🕔	Vyślii do urzadze	nia
٦	-	s company a promi			a refere	
		Urządzenie: MC16 v1.x fv1.6 (192.168.0.213:0)	Sygnatura: MC16 v1.6 fv	v1.6.6.566 🚮 Status:		



Ustaw parametry sieciowe kontrolera.	RogerVDM Plik Urządzenie Konfiguracja Narzędzia O programie	- ×
	Komunikacja Adres IP Brana dovyšna Maska podsec Maska podsec Maska podsec Maksynahy czas odpowiedzi [ms] Szyforowane komunikacji RS485 Hasto szyforowana komunikacji RS485 Vustawienia terminali RA:SSCLK/DTA Terminali (ducute/ RA:SC KEY 3170)	192.168.000.213 * 192.168.000.001 255.255.000 255.255.000 Color Color Color Memany Tole Mem
	Terminal 2 (czytrk RACS CLK/DTA IDI) Terminal 3 (czytrk RACS CLK/DTA IDI) Terminal 4 (czytrk RACS CLK/DTA ID2) Terminal 4 (czytrk RACS CLK/DTA ID2) 4 Ustawienia terminal Wieigand Terminal 5 (czytrk Wiegand 1)	(0): Ne (0): Ne (0): Ne (0): Ne (1): Tak
	Terminal 6 (czythk Wiegand 2) Terminal 7 (czythk Wiegand 3) Terminal 8 (czythk Wiegand 4) Format danych	[1]: Tak [0]: Nie [0]: Nie [0]: Auto
	Wezytaj domyálne Cóczytaj zpiku Zapiez do páku Uzzydzenie: MC16 v1.x fv1.6 (192.168.0.213.0) Sygnatura: MC16 v1.8 fv1.6 (192.168.0.213.0)	Ddczytaj z urządzenia R. Wyßij do urządzenia 1.6.6.566 1.4.100 Concernant
Ustaw klucz komunikacyjny. Klucz ten pełni rolę nasła dostępu do kontrolera.	KOgerVDM Pik Urządzenie Konfiguracja Narzędzia O programie Attualizacja firmware Ustaw klucz komunikacyjny	- *
 Wybierz Narzędzia->Ustaw klucz komunikacyjny z menu. Wprowadź klucz. Można użyć tylko znaków heksadecymalnych (0-9, A, B, C, D, E, F). Zanotuj klucz, gdyż potrzebny on będzie podczas konfiguracji wysokopoziomowei systemu 	Dziennik zdarzeń Brana domytkia Masia podsied Maksynałty czas odowieska finał Szyfowania komunik Ustawienia terminala Terminal 2 (czytik RA Terminal 2 (czytik RA Terminal 2 (czytik RA	192.166.000.011 192.166.000.001 255.255.050 260 260 260 260 260 260 260 260 260 26
 Kliknij przycisk <i>Ustaw klucz</i>. Kliknij przycisk <i>Zamknij</i>. 	Terminal 4 (czytnik RA 4 Ustawienia terminali Terminal 5 (czytnik Wi Terminal 5 (czytnik Wi Terminal 6 (czytnik Wiegand 3) Terminal 8 (czytnik Wiegand 4) Format danych	(0): Ne (0): Ne (0): Auto
	Wezytaj domytline Cdczytaj z piku Zepisz do piku Wezytaj domytline Cdczytaj z piku Zepisz do piku Sygnatura: MC16 v1.a fv1.6	Códczytaj z urządzenia 💽 Wyślij do urządzenia .6.6.566 📲 Statuce Połęczony
Pozostałe parametry nie wymagają zmiany. Wyślij ustawienia do urządzenia – kliknij "Wyślij do urządzenia".	RogerVDM Pik Urządzenie Konfiguracja Narzędzia Oprogramie	× ×
	Artes Development Artes Development Maska podeici Maksymiky czas odpowiedzi [ms] Szyfrowane komunikacji RS485 Hasło szyfrowania komunikacji RS485	192.168.000.213 192.168.000.001 255.255.255.000 250 [0]: Ne Nieznany
	Ustawienia terminali RACS CLK/DTA Terminal (zcythk RACS CLK/DTA D0) Terminal 2 (zcythk RACS CLK/DTA ID1) Terminal 3 (zcythk RACS CLK/DTA ID2) Terminal 4 (zcythk RACS CLK/DTA ID2) Terminal (zcythk RACS CLK/DTA ID2) d Ustawienia terminali Wilegand	[0]: Ne (0): Ne (0): Ne (0): Ne
	Terminal 5 (czytik Wiegand 1) Terminal 7 (czytik Wiegand 2) Terminal 7 (czytik Wiegand 3) Terminal 8 (czytik Wiegand 4) Format danych	[1]: Tak [1]: Tak [0]: Ne [0]: Ne [0]: Ne [0]: Auto [2]: Value [2]
	Wczytaj domyślne Odczytaj z piku Zapisz do piku W Urządzenie: MC16 v1.a fv1.6 (192.168.0.213.0) Sygnatura: MC16 v1.a fv1.6 fv1.	E. Odczytaj z urządzenie E. Wyślij do urządzenie .66.566
Zakończenie konfiguracji niskopoziomowej		

- 1. W programie RogerVDM wybierz Urządzenie->Rozłącz.
- 2. Kontroler zostanie zrestartowany.



7.2 Konfiguracja niskopoziomowa czytnika

Podłączenie czytnika

Do konfiguracji niskopoziomowej czytnik należy podłączyć do komputera poprzez interfejs RUD-1 (patrz 3.3.2 Akcesoria czytników). Jeżeli czytnik jest już zainstalowany na drzwiach szafy, należy:

- 1. Odłączyć przewód AW111 czytnika od kontrolera wypinając złącze RJ45.
- 2. Podłączyć wtyk RJ45 przewodu AW111 do interfejsu RUD-1 według poniższego rysunku.







www.bkte.pl

Połączenie z urządzeniem

- 1. Uruchom oprogramowanie Roger VDM.
- 2. W programie Roger VDM wybierz Urządzenie->Połącz.
- 3. Wskaż model urządzenia, wersję firmware, kanał komunikacyjny COMx (RUD-1).
- 4. Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z czytnikiem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja.



Aktualizacja firmware

- Upewnij się, że urządzenie ma aktualne oprogramowanie firmware. Wersja aktualnie zainstalowana w urządzeniu wyświetlana jest w dolnym pasku okna aplikacji. Najnowsze wersje fimware można pobrać ze strony <u>www.roger.pl</u>
- Aby uruchomić aktualizację firmware rozłącz się (Urządzenie->Rozłącz), a następnie wybierz z menu Narzędzia->Aktualizuj oprogramowanie. Dla czytników UNIQUE (AR121 i AR131) do aktualizacji firmware należy użyć oprogramowania RogerISP dostępnego na stronie <u>www.roger.pl</u>.

		100
	Opóźnienie sygnalizacji braku komunikacji z kontrolerem [s]	10
Og	jólne	
	Wejście synchronizacji pola odczytu kart	0
Wyjście synchronizacji pola odczytu kart		0
Raportowanie pojedynczych klawiszy Minimalna ilość cyfr w kodzie PIN		[1]: Tak
		4
	Maksymalna ilość cyfr w kodzie PIN	8
	Klawisz ["] kasuje wprowadzone cyfry kodu PIN	[1]: Tak
	Maksymalny czas pomiędzy cyframi kodu PIN [s]	20
	Kody PIN o zmiennej długości	[1]: Tak
	Czas długiego naciśnięcia klawisza [s]	31
۶.	Rozpoznawanie rodzaju naciśnięcia klawisza	000500FF
	Poziom podświetlenia klawiatury [%]	20
Ŧ		

Konfiguracja urządzenia

Zaleca się rozpoczęcie nowej konfiguracji od przywrócenia wszystkich wartość domyślnych.

	On éfetiente estenetien et banks been utbeet e benehedes en fai	1	10	
0.00	ólne.	1	10	
	Maiście svochronizacji pola odczytu kart		0	
	Wyście synchronizacji pola odczytu kart		0	
Raportowanie poledvorzych klawiszy		[1]: Tak		
Minimalna ilość cyfr w kodzie PIN		4		
Maksymalna ilość cyfr w kodzie PIN		8		
Klawisz [*] kasuje wprowadzone cyfry kodu PIN			[1]: Tak	
Maksymalny czas pomiedzy cyframi kodu PIN [s]			20	
K	Kody PIN o zmiennej długości		[1]: Tak	
0	Czas długiego naciśniecia klawisza [s]		31	
► F	Rozpoznawanie rodzaju naciśnięcia klawisza		000500FF	
F	Poziom podświetlenia klawiatury [%]		20	
*				



Każdy czytnik podłączony do tego samego kontrolera (również poprzez zestawy podrzędne AB101) musi posiadać unikalny adres. Każdemu czytnikowi należy nadać indywidualny adres z zakresu 100 – 115, co daje maksymalną ilość 16 czytników podłączonych do kontrolera.

Ustaw typ wejść IN1, IN2 i IN3. W zależności od czytnika są to wejścia dla czujnika drzwi, sabotażu, czujnika klamki, przycisku wyjścia i czujnika przycisku ewakuacyjnego dla drzwi przesuwnych. Patrz na schematy połączeń:

5.8 Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi szafy,

6.7 Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi przesuwnych kiosku.

AR121 i AR131 – do drzwi	AR122 i AR132 – do drzwi
szafy	kiosku
Wejście IN1 – NC	Wejście IN1 – NC
Wejście IN2 – NC	Wejście IN2 – NC
Wejście IN3 – NO	Wejście IN3 – NO

Opisz używane wejścia i wyjścia czytnika. Opisy te będą widoczne w oprogramowaniu wysokopoziomowym VISO ST, co może ułatwić poruszanie się pomiędzy wejściami i wyjściami podczas konfiguracji systemu.

AR121 i AR131 – do drzwi	AR122 i AR132 – do drzwi
szafy	kiosku
Wejście IN1 – czujnik drzwi	Wejście IN1 – czujnik drzwi
Wejście IN2 – sabotaż	Wejście IN2 – ewakuacja
Wejście IN3 – czujnik klamki	Wejście IN3 – przycisk wyjścia
Wyjście REL – zamek	Wyjście REL – zamek
Wyjście IO1- LED	Wyjście IO1 - LED

Opcje komunikacjyjne	
Adres RS485 Opóźnienie svonalizacji braku komunikacji z kontrolerem [s]	
⊿ Ogólne	
Wejście synchronizacji pola odczytu kart	0
Raportowanie pojedynczych klawiszy	[1]: Tak
Minimalna ilość cyfr w kodzie PIN	4
Maksymalna ilość cyfr w kodzie PIN Klawisz [*] kasuje wprowadzone cyfry kodu PIN	8 [1]: Tak
Maksymalny czas pomiędzy cyframi kodu PIN [s]	20
Kody PIN o zmiennej długości Gras długiego pacificiecja klawiega [d]	[1]: Tak
 Rozpoznawanie rodzaju naciśnięcia klawisza 	000500FF
Poziom podświetlenia klawiatury [%]	20
Odczytaj domyślne Odczytaj z pliku	Zapisz do pliku 🙀, Odczytaj z urządzenia 💽 Wyślij do urzą
Urządzenie: MCT v1.x fv1.0 (COM5/0)	Sygnatura: MCT12E-IO v1.x fv1.0.4.259
RogerVDM	
– Plik Urządzenie Konfiguracja Narzędzia O programie	
▲ Typy wejść	Call are
IN1 IN2	[1]: NC [1]: NC
IN3	[0]: NO
Komentarze do wejść	
IN1 IN2	
IN3	
Polaryzacja wyjść RE 1	[0]: Polarvzacia normalna
IO1	[0]: Polaryzacja normalna
IO2	[0]: Polaryzacja normalna
REL1	
IO1	
Odczytaj domyślne	Zapisz do pliku 🖶 Odczytaj z urządzenia 🖶 Wyślij do urzą
III Urządzenie: NICT VI.X IVI.0 (CUM5/0)	Sygnatura: MC112E-10 V1.X IV1.0.4.259
🖡 RogerVDM	
Plik Urządzenie Konfiguracja Narzędzia Oprogramie	
▲ Typy wejść	[1] MC
IN1 IN2	[1]: NC [1]: NC
IN3	[0]: NO
Komentarze do wejść	
IN1 IN2	sabotaz
IN3	czujnik klamki
Polaryzacja wyjść	[0]: Polaryzaria normalna
REI 1	[0]: Polaryzacja normalna
REL1 IO1	[0]: Polaryzacia normalna
REL1 IO1 IO2	
REL 1 101 102 4 Komentarze do wyjść	amek
RE1 IO1 IO2 4 Komentarze do wyjść RE1 IO1	zamek LED

☐ Urządzenie: MCT v1.x fv1.0 (COM5/0) Sygnatura: MCT12E-IO v1.x fv1.0.4.259



Pozostałe parametry nie wymagają zmiany. Wyślij ustawienia do urządzenia – kliknij "Wyślij do urządzenia".

IN1 IN2		[1]: NC [1]: NC	
IN3		[0]: NO	
Komentarze do	wejść		
IN1		czujnik drzwi	
IN2		sabotaz	
IN3		czujnik klamki	
Polaryzacja wy	jść		
REL1		[0]: Polaryzacja normalna	
IO1		[0]: Polaryzacja normalna	
IO2		[0]: Polaryzacja normalna	
Komentarze do	wyjść		
REL1		zamek	
IO1		LED	

Zakończenie konfiguracji niskopoziomowej

- 1. W programie RogerVDM wybierz Urządzenie->Rozłącz.
- 2. Zewrzyj zworę MEM na czytniku (tylko w AR131 i AR132)
- 3. Podłącz czytnik z powrotem do kontrolera lub zestawu podrzędnego w szafie.

8 OPROGRAMOWANIE

Do prawidłowego działania systemu konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Roger SVC. Po zainstalowaniu oprogramowanie działa jako usługa systemu Windows. Oprogramowanie odpowiada za komunikację z kontrolerami systemu i zapis informacji do bazy danych. W przypadku pracy wielostanowiskowej, pakiet usług zainstalowany może być tylko na jednym komputerze, np. na serwerze.

8.1 Instalacja oprogramowania SVC

Pobierz ze strony <u>www.roger.pl</u> i uruchom plik RogerSVCSetup.exe. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się oknami.	Instalacja - RogerSVC Vitamany w Kreatorze instalacji V
Konieczne jest zaznaczenie <i>"Zainstaluj serwis komunikacji"</i> Instalacja: • <i>"Serwisu licencji"</i> • <i>"Serwisu integracji"</i> • <i>"Serwisu kontrolera wirtualnego"</i> nie jest wymagana.	Instalacja - RogerSVC — × Instalacja Serwis komunikacji Image: Serwis komunikacji Image: Serwis komunikacji Przeczytaj opis na dole i zaznacz czy chcesz zainstalować Serwis komunikacji: Image: Serwis komunikacji Image: Serwis komunikacji Serwis komunikacjiny jest odpowiedzialny za realizację komunikacji w jest odpowiedzialny za realizację komunikacjiny jest już zainstalowany w systemie lub jest planujesz zanistalować go na innym komputerze. Pozostaw općie wyłączoną gdy Serwis komunikacjiny jest już zainstalowany w systemic lub jest planujesz zanistalować go na innym komputerze. Anułuj



8.2 Konfiguracja oprogramowania SVC

Otwórz aplikację zarządzającą serwisami ze skrótu na pasku zadań.	ج ^R م
Kliknij ikonę połączenie do bazy danych.	<text><image/><image/></text>
Wybierz Konfiguracja połączenia.	Vertex reading (1.3.4.2000) Image: Comparison of the state of the stat
Kliknij na wybierz bazę danych.	Konfiguracja połączenia X Wprowadzi dane aby podłączyć się do wskazanego źródła danych lub kikny "Zmień" aby wskazać inne źródło danych Nazwa: Nazwa: VISO Źródło danych: Microsoft SQL Server Compact 4.0 Zmień Połącz z bazę danych Wybierz bazę danych: (Wybierz compact 4.0) Zmień Połącz z bazę danych Wybierz compact 4.0 Zmień Połącz z bazę danych (Wybierz compact 4.0) Wipbierz compact 4.0 Wytowadź hasło do istniejącej bazy danych lub wprowadzić hasło chroniące nową bazę danych. Hasło: Masło z compact 4.0 Test połączenia X X Anulug



www.bkte.pl









8.3 Instalacja oprogramowania VISO ST

Oprogramowanie Roger VISO ST służy do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS5. W przypadku pracy wielostanowiskowej oprogramowanie należy zainstalować na każdym komputerze, z którego system będzie zarządzany.

Pobierz ze strony <u>www.roger.pl</u> i uruchom plik VISOSetup.exe. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się oknami.	Instalacja - VSO - × Image: A contract of the c
Po zainstalowaniu, przy pierwszym uruchomieniu programu, wymagane jest skonfigurowanie dostępu do bazy danych. Patrz rozdział <i>8.4 Konfiguracja bazy danych</i> .	Konfiguracja połączenia ? × Imponedd dere atrycolicović sej do wdozanego źródła danych kbi klianj "zmień" * Narwei * * Żródło danych: * * Żródło danych: * * Żródło danych: * * Diroczi Szływiczać (danych) * * O Wyberz bazą danych: * * Diroczi Szływiczańs Coll Statuscenie Compact 4.0. Zmień Połącz z bezę danych: * * Diroczi Szływiczańs Coll Statuscenie Compact 4.0. Wyberz * * Diroczi Szływiczańs * * * Diroczi Szływiczańs * * * Diroczi Szływiczańs * * * Baza danych: * * * * Baza danych: * * * * * Wprowadzi habio do istriejącej bazy danych kbi wprowadzić habio chronące nową bazą danych kbi wprowadzić habio chronące nową bazą * * * Test.polączenia * * * * * * Zietobiczenia *

8.4 Konfiguracja bazy danych

W bazie danych przechowywane są informacje zawierające konfigurację systemu, dane użytkowników systemu i zdarzenia powstające podczas pracy systemu.

UWAGA: od wersji 2.0, program VISO współpracuje tylko z serwerową bazą danych MS SQL Express/Server.

Aby dodać nowe połączenie do bazy danych w już uruchomionym programie VISO ST wybierz *System->Dodaj Połączenie*. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie, przejdź do następnej instrukcji.

.







8.5 Migracja z plikowej do serwerowej bazy danych

Możliwe jest przeniesienie danych z plikowej bazy do serwerowej bazy danych MS SQL. Procedura ta opisana została w nocie aplikacyjnej AN-017 dostępnej na stronie <u>www.roger.pl</u>.



9 KONFUGURACJA SYSTEMU

9.1 Konfiguracja kontrolera

Konfigurację systemu należy rozpocząć od dodania nowego kontrolera.

• Wybierz Kreatory->Kreator kontrolera.

Kontroler można przyporządkować do podsystemu. Taki podział sprawdza się przy dużych systemach.

- Wprowadź nazwę podsystemu, do którego będzie należał kontroler np. Serwerownia lub DataCenter.
- Kliknij *Dalej*.



- Wprowadź nazwę kontrolera np. K1.
- Podaj lub wyszukaj adres IP kontrolera
- Podaj klucz komunikacyjny, który został utworzony podczas konfiguracji niskopoziomowej kontrolera. Patrz rozdział 7.1 Konfiguracja niskopoziomowa kontrolera.
- Kliknij Dalej.









www.bkte.pl

W widoku drzewa systemu powinny pojawić się wszystkie czytniki podłączone do kontrolera.

• W widoku drzewa rozwiń System->Podsystemy-> ->DataCenter->K1->Zasoby Sprzętowe



Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. Patrz rozdział *9.3 Synchronizacja danych.*

9.2 Zmiana adresu IP kontrolera

Zmiana adresu IP kontrolera przebiega dwuetapowo. Najpierw należy zmienić adres podczas programowania niskopoziomowego, a następnie zaktualizować go w aplikacji VISO.

Przeprowadź konfigurację niskopoziomową kontrolera używając programu RogerVDM. Wprowadź nowy adres IP. Postępuj według wytycznych z rozdziału 7.1 Konfiguracja niskopoziomowa 192.168.000.213 kontrolera. dzi (ms) [0]: Nie Upewnij się, że proces konfiguracji został zakończony restartem rienia terminali RACS CLK/DTA ninal 1 (czytnik RACS CLK/DTA IDO urządzenia. W tym celu: [0]: Nie minal 2 (czytnik RACS CLK/DTA ID 1) [0]: Nie • W programie RogerVDM wybierz Urządzenie->Rozłącz. [0]: Nie [0]: Nie nal 3 (czytnik RACS CLK/DTA ID2 al 4 (czytnik RACS CLK/DTA ID3 nia terminali Wiegand • Kontroler zostanie zrestartowany. tawienia terminali Wiegani Terminal 5 (czytnik Wiegand 1) Terminal 6 (czytnik Wiegand 2) [1]: Tak [1]: Tak [0]: Nie [0]: Nie [0]: Aut Terminal 7 (czytnik Wiegand 3) Terminal 8 (czytnik Wiegand 4) 3 🛃 Od taj z pli . 💽 Zaktualizuj dane w programie VISO. W tym celu: • W widoku drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy na 1 -0 2 ^rormaty SMTP SMS TCP HTTP Konta Branki Serwery Serwery SMTP SMS TCP HTTP Ustawien System->Podsystemy->DataCenter->K1->Edytuj Str . <u>,</u>







9.3 Synchronizacja danych

Synchronizacja danych polega na wysłaniu konfiguracji utworzonej w oprogramowaniu VISO do kontrolerów systemu. W tym celu: • Wybierz Status ostatniej synchronizacji ustawień • Następnie kliknij Synchronizuj . . 5 0 • W otwartym oknie można zaznaczyć kontrolery, które mają brać udział w synchronizacji • Następnie kliknij Rozpocznij 👫 R ≪ ≪ ∢ Rekord 1 z 1 → → → Poprawnie zakończony proces synchronizacji danych z kontrolerami sygnalizowany jest zielonym polem przy każdym z nich. • Kliknij Zamknij « « « A Rekord 1 z 1 → →



9.4 Konfiguracja drzwi szafy





 Wybierz linię do podłączenia zamka rozwijając listę i zaznaczając REL1 przy odpowiednim czytniku 	Konfiguracja sprzętowa Przejścia Terminal wejściowy: Czas odbiokowania zamka [s]: Linia wyjściowa do podłączenia zamka:	MCT 12E-10 v 1.x_192.10 Brak	58.0.213_100_READER	
	Linia wyjściowa do podłączenia dzwonka:	Adres RS	Typ Opis	Komentarz
	Linia wyjściowa do podłączenia sygnaliza	۲ =	R_C R_C	n II C
	Linia weiściowa do podłaczenia czujnika o	+ 000: MC16 V1.	.6 T0 x1 x	
	Linia wajściowa do podłaczania przycieku	4 100: MC1121-	OLT 1/[5]: 7ał REL1	zamek
	cinia wejsciowa do politięczenia przyciska	100	OUT 2/[5]: Zał IO1	LED
		100	OUT 3/[5]: Zał IO2	
		100	OUT 4/[1]: Zał BUZZER T1	
		100	OUT 5/[1]: Zał LED SYSTEM T1	
		100	OUT 7/[1]: Zał LED ARMED T1	
	1:8890 🛛 🗸 🗸 Status komu	nikacji: 100	OUT 8/[5]: Zał BUZZER	
	Kanfarana in anaraharan Daratikin			
 Wybierz linię do podłączenia czujnika otwarcia drzwi 	Komiguracja sprzętowa Przejscia	NOT 105 10 11 10 10 10		
rozwijając listę i zaznaczając IN1 przy odpowiednim czytniku	reminal wejsclowy:	MC112E-10 V1.X_192.1	38.0.215_100_READER	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Czas odblokowania zamka [s]:			2
	Linia wyjściowa do podłączenia zamka:	MCT12E-IO v1.x_192.1	58.0.213_100_REL1	- 8
	Linia wyjściowa do podłączenia dzwonka:	Brak		- O
	Linia wyjściowa do podłączenia sygnaliza	tora: Brak		- 0
	Linia wejściowa do podłączenia czujnika o	otwarcia: Brak		
	Linia wejściowa do podłączenia przycisku	wyjścia: Adres RS	Typ Opis	Komentarz
		9 =	REC REC	s⊡c
		> 000: MC16 VI	.6 T0 + 1 +	
		↓ 100	INP 1/[2]: NC IN1	czuinik drzwi
		100	INP 2/[2]: NC IN2	sabotaz
		100	INP 3/[1]: NO IN3	czujnik klamki
	1:8890 🥝 🥑 🅑 Status komu	nikacji: (
 Ustaw <i>Czas odblokowania zamka</i> na 6s. Jest to optymalny czas pracy dla elektronicznych klamek do szafy. Kliknij <i>Dalej</i> Utwórz nowe uprawnienie dostępu do tych drzwi. Uprawnienie to 	Kreator Przejścia - K1 Korłgunacja Przejścia Etapy Typ Przyka Korłgunacja Przejścia New torkyznacja Przejścia Przejścia do wyścia Przejścia do wyścia Przejścia do wyścia Przejścia do wyścia Kreator Przejścia - K1	mu nazwę oraz wskazując Terminal (*) o Ogśne Nazwa: Opsa: Copsa: Uzłytaczja szabionowa. Użłytaczja szabion konfiguracj Stużłyta: Użłyta zabion konfiguracj Użłyta: Użłyta zabion konfiguracj Użłyta wyjściowa do podłączenia zamka: Linia wyjściowa do podłączenia zamka: Linia wyjściowa do podłączenia przyciał Uzna wejściowa do podłączenia przyciał	12 Inie wejściowe i wyjściowe w ramach dostęp K 1_Stafa-01-przed MCT12E-10 v1.v. 142 168.0 213 1 MCT12E-10 v1.v. 152 168.0 213 1 Brak atora: Brak atora: Brak atora: Brak (CG C	
Utworz nowe uprawnienie dostępu do tych drzwi. Uprawnienie to	Rieatol Pizejscia - Ki			· · ·
będzie można później przypisać do grupy użytkowników, aby mogli	Utworzenie Uprawnienia do Utwórz nowe Uprawnienia	wejścia e dla wcześniej wskazanego Terminala wej:	ściowego lub dołącz je do już istniejącego Upraw	vnienia. Opcjonalnie wskaż harmonogram by
oni otwierać te drzwi. Program zapropopuje pazwe	ograniczyć Uprawnienie w	czasie.		
	Etapy	Definiowanie uprawnień dostępu		
(UPR_K1_Szafa-01-przod_WE) nowego uprawnienia.	Typ Przejścia			
Wybierz Lltwórz nowe uprawnienie	🤡 Konfiguracja Przejścia	Utwórz nowe Uprawnienie		
	😔 Utworzenie Uprawnienia do wejścia	Nazwa: UPR_K1_Szafa-01-przo	d_WE	
 Potwierdź klikając Dalej 	Utworzenie Uprawnienia do wyjścia			^
	🧭 Zapis ustavień	Opis:		
	Synchronizacja ustawień			v .
		Harmonogram: Zawsze		•

< Cof Dalej > & Anuluj







 Kliknij na przejście (drzwi), które przed chwilą zostały dodane, czyli <i>K1_Szafa-01-przod</i> Wybierz zakładkę <i>Linie wejściowe</i> Kliknij <i>Dodaj</i> 	Image: Section 2000 Program States Section 2000 Program States
W otwartym oknie: • Kliknij na + w polu <i>Linia wyjściowa</i>	Dodaj Linie wejściową ? Ogółne Unia wejściowa: Linia wejściowa: Brak Funkcja: Brak Wartość parametru: Image: Strak Rejestruj zdarzenie: Image: Strak Funkcja logiczna: Nie dotyczy Opcje uwierzytełniania Image: Strak
 W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię z czujnikiem klamki Kliknij na rozwijaną listę w polu <i>Nazwa</i> Wybierz wejście IN3 należące do czytnika MCT12x-IO danych drzwi 	Bytownkam online Oddj Line wejšcową ? Strona startowa Dodaj Edytuj Marva: Cana z. Qe State Opine Such Kanskarowy: Zak Qe State Qe State
 Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu Potwierdź propozycje klikając <i>Tak</i> 	Potwierdzenie Czy zastosować domyślne nazewnictwo dla obiektu? Zapamiętaj wybór



• Zatwierdź linię wejściową klikając <i>OK</i>	Dodaj Line wejšciową ? Oglne Nazwa: Nazwa: K1_100_N3 Komunikat LCD:
 W polu <i>Funkcja</i> wybierz z listy funkcję [130]-Czujnik otwarcia - klucz stały Kliknij OK 	Dodaj Linie wejściową ? X Ogółne Linia wejściowa: Kl. 100. IN3 Funkcja: [130]: Czujnik otwarcia - klucz stały Wartość parametru: Rejestruj zdarzenie: Runkcja logiczma: LUB Cupie uwierzytelniania Opcje uwierzytelniania
Drzwi szafy zostały skonfigurowane i powinny pojawić się w widoku drzewa systemu. • W widoku drzewa rozwiń <i>System->Podsystemy-></i> <i>->DataCenter->K1->Przejścia</i> Wykonaną powyższą konfigurację należy przesłać do kontrolera. Patrz rozdział <i>9.3 Synchronizacja danych</i> .	



9.5 Konfiguracja drzwi przesuwnych kiosku





 Wybierz terminal wejściowy rozwijając listę i zaznaczając READER przy odpowiednim czytniku 					
 Wybierz linię do podłączenia zamka rozwijając listę i zaznaczając REL1 przy odpowiednim czytniku 	Konfiguracja sprzętowa Przejścia Terminał wejściowy: Czas odbiokowania zamka [s]: Linia wyjściowa do podłączenia zamka:	MCT 12E-IO v 1.x_	192.168.0.213_100_RE	ADER	2 2 0
	Linia wyjściowa do podłączenia dzwonka:	Adres RS	Тур	Opis	Komentarz
	Linia wyjściowa do podłączenia sygnalizatora	+ → 000: MC	16 v1.6		
	Linia wejściowa do podłączenia czujnika otwa	arcia: 🔺 100: MC	T12E-T0 v1 v		
	Linia wejściowa do podłączenia przycisku wyj	jścia. 💶 100	OUT 1/[5]: Zał	REL1	zamek
		100	OUT 3/[5]: Zał	101	LED
		100	OUT 4/[1]: Zał	BUZZER T1	
		100	OUT 5/[1]: Zał	LED SYSTEM T1	
		100	OUT 6/[1]: Zał OUT 7/[1]: Zał	LED OPEN T1	
	1:8890 🔗 🧳 Status komunik	acji: 100	OUT 8/[5]: Zał	BUZZER	
	Konfiguracja sprzętowa Przejścia				
 Wybierz linię do podłączenia czujnika otwarcia drzwi 	Terminal wejściowy:	MCT12E-IO v1.x_	192.168.0.213_100_RE	ADER	-
rozwijając listę i zaznaczając IN1 przy odpowiednim czytniku	Czas odblokowania zamka [s]:				2
	Linia wyjściowa do podłączenia zamka:	MCT12E-IO v1.x_	192.168.0.213_100_RE	L1	- 0
	Linia wyjściowa do podłączenia dzwonka:	Brak			- O
	Linia wyjściowa do podłączenia sygnalizatora	Brak			• 🛛
	Linia wejściowa do podłączenia czujnika otwa	arcia: Brak			
	Linia wejściowa do podłączenia przycisku wyj	jścia: Adres RS	Тур	Opis	Komentarz
		> 000: MC	16 v1.6		
		∡ 100: MC	T12E-IO v1.x		
		100	INP 1/[2]: NC	IN1	czujnik drzwi
	Zhajuz hosnik	100	INP 2/[2]: NC INP 3/[1]: NO	IN2 IN3	ewakuacja przycisk wyjscia
Wybierz linie do podłaczenia przycisku wyjścia drzwi rozwijając	– Konfiguracja sprzętowa Przejścia				
liste i zeznoazaje z IN2 zazu odravujednim szutniku	Terminal wejściowy:	MCT12E-IO v1.x	_192.168.0.213_100_RE	ADER	*
listę i zaznaczając in 3 przy odpowiednim czytniku	Czas odblokowania zamka [s]:				2
	Linia wyjściowa do podłączenia zamka:	MCT12E-IO v1.x	_192.168.0.213_100_RE	11	- 0
	Linia wyjściowa do podłączenia dzwonka:	Brak			- ⊗
	Linia wyjściowa do podłączenia sygnalizator	ra: Brak			▼ ⊗
	Linia wejściowa do podłączenia czujnika otw	varcia: MCT12E-IO v1.x	_192.168.0.213_100_IN	1	
	Linia viejsciuvia du pociączenia przydsku wy	Adres RS	Тур	Opis	Komentarz
		9 =	10c	R <mark>O</mark> C	n 🗖 c
		→ 000: MC	.16 v1.6 T12E-I0 v1.x		
	Znajdź nośnik	-100	INP-1/[2]: NC	₩1	ezujnik drzwi
		100	INP 2/[2]: NC	IN2 IN3	ewakuacja przyciek wytecia
			111 3/[1].110	1110	przydak wyjadu
• Kliknii <i>Dalei</i>	Kreator Przejścia - K1				? ×
	Konfiguracja Przejścia				
		u nazwę oraz wskazując i ermi	nai(-e) oraz linie wejsciowe i w	yjsciowe w ramach dostępnych	1 zasobów sprzętowych.
	Etapy	Ogólne	_		
	Typ Przejścia		K1_Kiosk-p	przod	<u>^</u>
	🧭 Konfiguracja Przejścia				_
	Utworzenie Uprawnienia do wejścia				_
	Utworzenie Uprawnienia do wyjścia			_	<u>v</u>
	🧭 Zapis ustawień	Konfiguracja szabionowa			
	Synchronizacja ustawień				Wyświetl schemat połączeń
	ſ				
	1		MCT12E-I	O v1.x_192.168.0.213_100_F	EADER -
		zas odbiokowania zamka [s]: Linia wyjściowa <u>do podłączenia</u>	zamka: MCT12E-I	O v1.x_192.168.0.213_100 F	2 😴
			dzwonka: Brak		- 0
	L		sygnalizatora: <mark>Brak</mark>		• 🛇
		Linia wejściowa do podłączenia Linia wejściowa do podłaczenia	czujnika otwarda: MCT12E-I przycisku wyjścia: MCT12E-I	O v1.x_192.168.0.213_100_1 O v1.x_192.168.0.213_100_1	N1 V 🛛
				< Cofnij	Dalej > Anuluj







Drzwi kiosku zostały skonfigurowane i powinny pojawić się w widoku drzewa systemu.

 W widoku drzewa rozwiń System->Podsystemy-> ->DataCenter->K1->Przejścia



9.6 Permanentne otwarcie drzwi kiosku





 W kolejnym otwartym oknie należy wskazać klawiaturę czytnika drzwi przednich kiosku: Kliknij na rozwijaną listę w polu <i>Nazwa</i> Wybierz klawiaturę KEYPAD należącą do czytnika konfigurowanych drzwi kiosku 	Dodaj Klawsz funkcyjny ? × - Opine- ?/tkownicy 🐩 Identyfikatory Nazwa: Stawicz funkcyjny1 Opis: Immany Obiekt: Immany Nozwa: Adres RS Kol kławicza: - filter Urządzenie: - filter Urządzenie: - filter Jobiekt: 100 Konentarz: - filter Jobiekt: 100 Konentarz: - filter Jobiekt: 100 Konentarz: - filter Jobiekt: - filter Adres RS: - filter Oppe dodakowe
 Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu Potwierdź propozycje klikając <i>Tak</i> 	Potwierdzenie Czy zastosować domyślne nazewnictwo dla obiektu? Zapamiętaj wybór
 Wybierz kod klawisza – <i>F[1]</i> Wybierz punkt uwierzytelniania (czytnik) drzwi kiosku np. <i>K1_Kiosk-przod_WE</i> Kliknij <i>OK</i> 	Dodaj Kawisz funkcyjny ? Ogdne Nazwa: K1_100_KEYPAD_F[1]_Króške Ope: Obiekt Nazwa: MCT12E-10 v1.x_192.168.0.213_100_KEYPAD Kod Kawisza: F[1] Urządzenie: MCT12E-10 v1.x_192.168.0.213_100_KEYPAD Kod Kawisza: F[1] Urządzenie: MCT12E-10 v1.x_192.168.0.213_100_KEYPAD Kod Kawisza: F[1] Urządzenie: MCT12E-10 v1.x Obiekt: KEU 2/[327695]: 5000F Adres IP: 192.158.0.213 Adres RS: 100 Opije dodatkowe Harmonogram atkywodzi: Zawisze Rawisz welofunkcyjny: Limit funkcj: Sposób przycknięcia: Kródkie Rejestruj zdarzenie w momencie użycia klawisza: Brakt
 Wybierz funkcję [136] – Załącz/wyłącz tryb odblokowane Zaznacz opcję Wymaga rozpoznania użytkownika Kliknij OK 	Dodaj Klawisz funkcyjny ? Ogślne Kławisz funkcyjny: Kławisz funkcyjny: Kl_100 KEYPAD_F[1]_Krółske Funkcja: [136]: Załącz/wyłącz tryb odbiokowane Wartość parametru: Prok Rejestruj zdarzenie: Prok Punkcja logiczna: Ne dotyczy Opcje uwierzytelniania * Wymaga rozpoznania Użytkownika: ! Wymaga uprawnienia do Punktu identyfikacji: ! Wymaga uprawnienia do Parametru funkcji: ! Wymaga uprawnienia do Parametru funkcji: !



www.bkte.pl

Skonfigurowano użycie przycisku F1 do permanentnego otwarcia drzwi kiosku. Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. Patrz rozdział *9.3 Synchronizacja danych*. Po wykonaniu synchronizacji kontroler zrestartuje się i możliwe będzie skorzystanie z tej funkcjonalności.



9.7 Identyfikacja użytkownika kartą i kodem PIN

Domyślnie każde drzwi można otworzyć przy pomocy karty lub kodu PIN. System może wymagać od użytkownika przyłożenia karty i jednocześnie podania kodu PIN, aby otworzyć drzwi.

Funkcja ta przypisywana jest do punktu identyfikacji (czytnika), co znaczy, że drzwi tak skonfigurowane będzie można otworzyć tylko przykładając kartę i jednocześnie wprowadzając kod PIN.

Aby rozpocząć konfigurację:

- W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem na System->Podsytemy->DataCenter->K1->Punkty identyfikacji, następnie wybierz Otwórz
- Zaznacz punkt identyfikacji (czytnik), który ma być skonfigurowany jako wejście z dwuetapową identyfikacją
- Wybierz zakładkę Ogólne
- Wybierz Edytuj





W nowo otwartym oknie:

- Wybierz zakładkę Identyfikacja
- Z rozwijalnej listy *Domyślny tryb identyfikacji* wybierz *Karta i PIN.*
- Kliknij OK

Drzwi z punktem identyfikacji (czytnikiem) *K1_Kiosk-przod_WE* zostały skonfigurowane do otwierania kartą + kodem PIN. Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. Patrz rozdział *9.3 Synchronizacja danych.*

	3				
	K1 Kinds around MC	_	_	-	
INd2Wd;	K1_NOSK-DIZOU_WE	_		_	
Komunikat LCD:					
Skrót klawiaturowy:	brak				
					~
		_		_	\sim
Identyfikacja T					
Domválny trvb ider	tufkacii	Dowel	ov.		-
		LADIVO!			
		ID	Nazwa	-	
Harmonogram tryb	u identyfikacji:	ID 1	Nazwa Dowolny		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p	u identyfikacji: rób identyfikacji [s]:	ID 1	Nazwa Dowolny Karta kiti PIN		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p	u identyfikacji: rób identyfikacji [s]: rób identyfikacji:	ID 1	Nazwa Dowolny Karta kih PIN Karta i PIN	_	
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p	u identyfikacji: rób identyfikacji [s]: rób identyfikacji:	ID 1 2 4 5	Nazwa Dowolny Karta kih RTN Karta i PIN Tyiko PIN Tyiko karta		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p Czas blokady po ni	u identyfikacji: rób identyfikacji [s]; rób identyfikacji: eudanych próbach identyfikacj	ji [min]:	Nazwa Dowolny Karta kiti DIN Karta i PIN Tyiko PIN Tyiko karta Tyiko odcisk palca Karta i ocisk palca		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p Czas blokady po ni	u identyfikacji: rób identyfikacji (sj: rób identyfikacji: eudanych próbach identyfikacj	ID 1 3 4 5 6 7 8	Nazwa Dowolny Karta i PIN Tyko PIN Tyko karta Tylko karta Tylko karta PIN i odcisk palca PIN i odcisk palca		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p Czas blokady po ni	u identyfikacji: ró b identyfikacji [s]: rób identyfikacji: eudanych próbach identyfikacj	ji (min): 6 7 8	Nazwa Dowolny Karta Ja DN Karta Ja DN Karta i PIN Tylko karta Tylko odcisk palca PIN i odcisk palca		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p Czas blokady po ni	u identyfikacji: rób identyfikacji [s]: rób identyfikacji: eudanych próbach identyfikacj	ji (min): 8 X	Nazwa Dowolny Karta kh DIN Karta i PIN Tyko Pav Tyko karta Tyko odcisk palca PIN i odcisk palca		
Harmonogram tryb Czas nieudanych p Limit nieudanych p Czas blokady po ni	u identyfikacji : r db identyfikacji [5]: rdb identyfikacji (5]: eudanych próbach identyfikacji	ji (min): 8 8 8 8 8	Nazwa Dowolny Karta kh DN Karta i PIN Tylko PIN Tylko odcisk palca PIN i odcisk palca		

9.8 Identyfikacja komisyjna użytkowników - dwoma kartami

Korzystanie z wejścia komisyjnego polega na tym, że dwóch użytkowników musi w krótkim czasie przyłożyć kartę do czytnika, aby otworzyć drzwi. Obaj użytkownicy muszą mieć uprawnienia do otwierania danych drzwi. Jeśli więcej niż dwóch użytkowników ma uprawnienia do otwierania danych drzwi, to dwóch dowolnych z nich może te drzwi otworzyć.

Funkcja wejścia komisyjnego przypisywana jest do punktu identyfikacji (czytnika), co znaczy, że drzwi tak skonfigurowane będzie można otworzyć tylko w obecności dwóch użytkowników.

Aby rozpocząć konfigurację:

- W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem na System->Podsytemy->DataCenter->K1->Punkty identyfikacji, następnie wybierz Otwórz
- Zaznacz punkt identyfikacji (czytnik), który ma być skonfigurowany jako wejście komisyjne
- Wybierz zakładkę Ogólne
- Wybierz Edytuj








9.9 Sygnalizacja LED niezamkniętych drzwi

System umożliwia skonfigurowanie diod LED znajdujących się na obudowie kontrolera AC100 i zestawu podrzędnego AB101. Diody te podłączone są do wyjść OUT1 (IO1) czytników:

- LED1 wyjście OUT1 (IO1) czytnika drzwi przednich
- LED2 wyjście OUT1 (IO1) czytnika drzwi tylnych

Patrz 5.8 Schemat obwodów funkcyjnych do obsługi drzwi szafy.

Poniższa konfiguracja umożliwi sygnalizację niezamkniętych drzwi. Odpowiedni LED świeci kiedy drzwi są niedomknięte.

Dioda LED1 zostanie skonfigurowana jako sygnalizacja niezamknięcia drzwi przednich szafy. Podobnie może zostać skonfigurowana dioda LED2 sygnalizująca niezamknięcie drzwi tylnych szafy.

Do sprawdzenia stanu drzwi zostaną wykorzystane linie wejściowe czytnika: IN1 - czujnik drzwi, IN3 - czujnik klamki. Ponieważ linie te zostały już przypisane przy konfiguracji przejścia, aby można było je wykorzystać ponownie, należy zmienić ich własność na linie wielofunkcyjne.

W tym celu:

- W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Linie wejściowe i wybierz Otwórz
- Zaznacz wejście czujnika drzwi np. K1_100_IN1
- Kliknij Edytuj











Należy stworzyć nowy węzeł automatyki, który będzie odpowiedzialny za sterowanie diodą LED:

• Kliknij Dodaj

W otwartym oknie:

• Kliknij OK

stan diody LED1

Szafa-01_LED1

czujnik drzwi









www.bkte.pl





Wybierz Funkcję jaką ma pełnić linia wyjściowa – [021]-wyjście statusowe
Wybierz Tryb wyzwalania – Trwałe
Wybierz typ sygnału – Ciągły
Zatwierdź klikając OK

9.10 Sygnalizacja sabotażu urządzeń

Otwarcie obudowy czytnika może być monitorowane w systemie jako sabotaż. Aby stan sabotażu był zapisywany do bazy danych i jednocześnie sygnalizowany dźwiękowo i diodą led na czytniku, należy wykorzystać tzw. węzły automatyki:

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Węzły automatyki i wybierz Otwórz









W otwartym oknie: • Kliknij na + w polu <i>Linia wejściowa</i>	Dodaj Linie wejściową ? Ogóne
W kolejnym otwartym oknie należy wskazać linię sabotażową IN2 czytnika, który zamocowany jest na drzwiach konfigurowanej szafy: • Kliknij na rozwijaną listę w polu <i>Nazwa</i> • Wybierz wejście <i>IN2 - sabotaż</i> należące do czytnika tej szafy	
 Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu Potwierdź propozycje klikając <i>Tak</i> 	Potwierdzenie Czy zastosować domyślne nazewnictwo dla obiektu? Zapamiętaj wybór
• Zatwierdź linię wejściową klikając <i>OK</i>	Dodaj Linie wejściową ? Ogółe Nazwa: K1_100_3H2 Komunkati LCD: Skrót Klawaturowy: brak Ope: Obiekt Nazwa: MCT 12E-30 v 1.x_192_168.0.213_100_3H2 Vazwa: MCT 12E-30 v 1.x_192_168.0.213_100_3H2 Obiekt: Nazwa: MCT 12E-30 v 1.x_192_168.0.213_100_3H2 Obiekt: Nazwa: MCT 12E-30 v 1.x_192_168.0.213_100_3H2 Obiekt: Ny: Ny: Obiekt: Ny: Obiekt: Ny: IIII 2/2 (2): NC Adres RS: IIII Opcje dodatkowe Adres RS: IIII Purkt uwerzy tehienia: Prak Rejestruj zdarzenie w momencie wyzwolenia lini: Rejestruj zdarzenie w momencie wyswolenia lini:







 W kolejnym otwartym oknie należy wskazać brzęczyk (BUZZER) czytnika np. drzwi przednich konfigurowanej szafy: Kliknij na rozwijana listę w polu <i>Nazwa</i> Wybierz wyjście BUZZER należące do czytnika drzwi przednich tej szafy 	Dodaj Linię wyjściową ? * Ogółe twiez Raport Nazwa: Linia wyjściowa4 * Ops: * * Obiekt * * Nazwa: Adres RS Typ Urządzenie: * * Adres RS Typ Opie Obiekt: * 0 s * = ////////////////////////////////////
 Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu Potwierdź propozycje klikając <i>Tak</i> 	Potwierdzenie Czy zastosować domyślne nazewnictwo dla obiektu? Zapamiętaj wybór Tak
 Zatwierdź linię wyjściową klikając OK 	Dodaj Ling wyjściową ? Ogdine Nazwa: K1_100_BUZZER Obiekt Nazwa: MCT12E-IO V1.x 192.168.0.213_100_BUZZER Vządzenie: MCT12E-IO V1.x 192.168.0.213_100_BUZZER Uzządzenie: MCT12E-IO V1.x 192.168.0.213_100_BUZZER Uzządzenie: MCT12E-IO V1.x 192.168.0.213_100_BUZZER Uzządzenie: MCT12E-IO V1.x 192.168.0.213_100_BUZZER Uzządzenie: MCT12E-IO V1.x 192.168.0.213_100_BUZZER Vojekt: BUZZER Komentarz: Image: Comparison of the state of t
 W polu <i>Funkcja</i> wybierz z listy funkcję [021]-Węzeł automatyki – wyjście statusowe Wybierz tryb wyzwalania: <i>Trwałe</i> Wybierz typ sygnały: <i>Pojedynczy sygnał powtarzany co</i> sekundę Kliknij <i>OK</i> Taka konfiguracja jest wystarczająca, aby sabotaż czytników był rejestrowany w zdarzeniach i sygnalizowany brzęczykiem czytnika drzwi przednich. Należy jeszcze tylko zsynchronizować dane (patrz rozdział <i>9.3 Synchronizacja danych</i>). 	Dodaj Linię wyjściową ? Ogdine



Dodanie sygnalizacji świetlnej sabotażu





• Zatwierdź linię wyjściową klikając <i>OK</i>	Dodaj Linię wyjściową ? Ogółne
 W polu <i>Funkcja</i> wybierz z listy funkcję [021]-Węzeł automatyki – wyjście statusowe Wybierz tryb wyzwalania: <i>Trwałe</i> Wybierz typ sygnały: <i>Pojedynczy sygnał powtarzany co</i> sekundę Kliknij <i>OK</i> 	Dodaj Linię wyjściową ? ogóne Linia wyjściowa K1_000_LED SYSTEM Funkcja: 1023]: Węzeł automatyki - wyjśce statusowe Udstawienia zaawanaowane Priorytet: 1 * Tryb wyzwalana: Trwale Sposób modulacj Systekóć taktowanał: 8 Hz Wzaśr modulacj: 00000001 Błość cylał: Nie dotyczy Jość cylał: Nie dotyczy
Skonfigurowano sygnalizacje sabotażu szafy. Stworzony węzeł automatyki obsługujący sabotaż powinien pojawić się w drzewie systemu. Wykonaną powyższa konfigurację należy przesłać do kontrolera. Patrz rozdział <i>9.3 Synchronizacja danych.</i> Po wykonaniu synchronizacji kontroler zrestartuje się i w przypadku sabotażu czytnik na przednich drzwiach będzie sygnalizował żółtą diodą LED i brzęczykiem raz na sekundę, aż do momentu, kiedy stan sabotażu wróci do normalnego.	100 ST 11.4 2000. https://www.sdc.wite.accommented.inger.goc.doc.doc.mice.accommented.inger.goc.doc.doc.mice.accommented.inger.goc.doc.doc.mice.accommented.inger.goc.doc.doc.mice.accommented.inger.goc.doc.doc.mice.accommented.inger.goc.doc.doc.mice.accommented.inger.goc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.d



ţ,

9.11 Sygnalizacja ewakuacji z kiosku

Użycie przycisku wyjścia ewakuacyjnego w kiosku może być monitorowane w systemie. Aby stan tego przycisku był zapisywany do bazy danych i jednocześnie sygnalizowany dźwiękowo i diodą led na czytniku, należy wykorzystać tzw. węzły automatyki:

 W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem myszy na System->Podsystemy->DataCenter(konfigurowalna nazwa podsystemu)->K1(konfigurowalna nazwa kontrolera)->Węzły automatyki i wybierz Otwórz









- Zatwierdź linię wejściową klikając OK
- Uzupełnij nazwę o przyrostek _EWAKUACJA, co ułatwi przeglądanie zdarzeń w systemie

- W polu Funkcja wybierz z listy funkcję [166]-Załącz węzeł automatyki - klucz stały
 Klikaji OK
- Kliknij *OK*

Taka konfiguracja jest wystarczająca, aby wciśnięcie przycisku ewakuacyjnego było rejestrowane w zdarzeniach. Należy jeszcze tylko zsynchronizować dane (patrz rozdział *9.3 Synchronizacja danych*).

Edycja		? ×
Ogólne		
	6	
	K1_100_IN2_EWAKUACJA	
Komunikat LCD:		
Skrót klawiaturowy:	brak	*
Opis:		
Obiekt		
Nazwa:	MCT12E-IO v1.x_192.168.0.213_100_1	IN2 🔻 🛞
Jrządzenie:	MCT12E-IO v1.x	
Obiekt:	IN2	
Komentarz:	ewakuacja	0
	INP 2/[2]: NC	
Adres IP:	192.168.0.213	
Adres RS:	100	
Opcje dodatkowe		~ 7
Harmonogram aktywności	Zawsze	- 0
Punkt uwierzytelnienia:	Brak	- ⊗
Wejście wielofunkcyjne:		
		1
Rejestracja zdarzeń		~ ~ ~
	O	OK 🔇 Anuluj
Dodai Linie weiściow	a	? ×
Ogólne		
Linia wejściowa:	K1_100_IN2	- 🕂 🧷
Funkcja:	[166]: Załącz węzeł automatyki - klu	icz stały
Czas parametryczny [s]:		*
Rejestruj zdarzenie:		
Funkcja logiczna:	LUB	-
Oncia umiarzutalniania		
Opcje uwierzyten iarila		Second .

Dodanie sygnalizacji dźwiękowej ewakuacji

Aby dodatkowo sygnalizować na czytniku dźwiękowo i świetlnie stan ewakuacji należy dodać odpowiednie linie wyjściowe:

- Kliknij zakładkę Linie wyjściowe
- Kliknij Dodaj





W otwartym oknie: • Kliknij na + w polu <i>Linia wyjściowa</i>	Dodaj Linię wyjściową ? Ogółne Imie wyjściowa: Linie wyjściowa: Brak Furkcja: Prak Ustawienia zaawansowane " Priorytet: 1 Tryb wyzwałania: Chwłowe Sposób modułacji Sigly Syckółcóć taktowania: 8 Hz Wzór modułacji: 111111 Bóść cyki: S Ok Anuluj
 W kolejnym otwartym oknie należy wskazać brzęczyk (BUZZER) czytnika drzwi kiosku: Kliknij na rozwijana listę w polu <i>Nazwa</i> Wybierz wyjście BUZZER należące do czytnika drzwi przednich kiosku 	Dodaj Linię wyjściowa ? X Ogele Swież P Report Narwa: Linia wyjściowa Opie: Image: Single P Report Obiekt Image: Single P Report Narwa: Image: Single P Report Ułządzenie: Image: Ris Typ Obiekt: Image: Ris Typ Obiekt: Image: Ris Typ Obiekt: Image: Ris Typ Obiekt: Image: Ris Typ Image: Ris Typ Opis Image: Ris Typ Image: Ris Typ Obiekt: Image: Ris Typ Image: Ris Typ Image: Ris Typ Image: Ris Typ <t< td=""></t<>
 Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu Potwierdź propozycje klikając <i>Tak</i> 	Potwierdzenie Czy zastosować domyślne nazewnictwo dla obiektu? Zapamiętaj wybór Tak Nie
• Zatwierdź linię wyjściową klikając <i>OK</i>	Dodaj Linię wyjściową ? Ogine- Nazwa: Kl_100_BUZZER Opisi: Obiekt Nazwa: MCT12E-10 V1.x_192.168.0.213_100_BUZZER Urządzenie: MCT12E-10 V1.x_ Urządzenie: MCT12E-10 V1.x_ Obiekt: B12ZER Komentarz: Image: CUT6/(5) Zał. Normalna polaryzacja Wyjście dwustanowe z r Adres IP: 192.168.0.213 Adres RS: 103 Opcje dodatkowe Harmonogram atkywności: Zawize Harmonogram zerowania: Bak Wyjście wielofunkcyjne: Lunt funkcj:



- W polu Funkcja wybierz z listy funkcję [021]-Węzeł automatyki – wyjście statusowe
- Wybierz tryb wyzwalania: Trwałe
- Wybierz typ sygnału: Dwa krótkie sygnały *powtarzane co* sekundę
- Kliknij OK

Taka konfiguracja jest wystarczająca, aby wciśnięcie przycisku ewakuacyjnego było rejestrowane w zdarzeniach i sygnalizowane brzęczykiem czytnika. Należy jeszcze tylko zsynchronizować dane (patrz rozdział *9.3 Synchronizacja danych*).

Dodanie sygnalizacji świetlnej ewakuacji

Aby dodatkowo sygnalizować na czytniku świetlnie stan ewakuacji należy dodać odpowiednią linię wyjściową:

• Kliknij *Dodaj*







Program zaproponuję nazwę dla wybranego obiektu	Potwierdzenie
• Potwieruz propozycje klikając <i>ruk</i>	
	Czy zastosować domyślne nazewnictwo dla obiektu?
	Zapamietai wybór
	Tak Nie
 Zatwierdz linię wyjsciową klikając OK 	Doda) Linę wyjsciową ? ×
	- Ogólne -
	Nazwa: K1_100_LED SYSTEM
	Opis:
	Nazwa: MCT122-10 VI.X_192.166.0.213_100_LED SYSTEM
	Urządzenie: MCT12E-IO v1.x
	Oblekt: LED SYSTEM
	Komentarz:
	Typ: OUT 9/[5]: Zał. Normalna polaryzacja Wyjście dwustanowe z n
	Adres IP: 192.168.0.213
	Adres RS: 100
	Oncie dodatkowe
	Harmonogram aktywności Zawsze
	Harmonogram parowania: Rrak
	Wyjscie wielotunkcyjne:
	Limit funkcij:
	OK X Anuluj
• W polu Funkcja wybierz z listy funkcje [021]-Wezeł automatyki	Dodaj Linię wyjściową ? ×
	– Ogólne
– wyjscie statusowe	Linia wyjśdowa: K1_100_LED SYSTEM 🔹 💽
 Wybierz tryb wyzwalania: Trwałe 	Funkcja: [021]: Węzeł automatyki - wyjście statusowe
• Wybierz typ sygnały: Dwa krótkie sygnały powtorzone co	Ustawienia zaawansowane
• Wybielz typ sygnaly. Dwa krotkie sygnaly powiulzune co	Priorytet:
sekundę	Tryb wyzwalania: Trwałe
• Kliknii OK	Czas załączenia: 5 🔜 Jednostka: s
	Sooséb modulacii
	Typ sygnału: Dwa krótkie sygnały powtarzene co sekunde
	Szykkość baktowania: 8 Hz
	W/r/r modulaci/- 00000101
	OK X Anuluj
Skonfigurowano sygnalizacje użycja przycisku ewakuacji z kiosku	🛓 🐮 🏠 1100 ST v 1.6.6.27000. Program zarejestrowany die nie zarejestrowano. Roger so. z.o. sp. k.j. http://www.roger.pl 💷 📈
Skoliligu owalio sygnalizację uzycia przycisku ewakuacji z klosku.	System Konfiguradja Repeti zakrzeli Hantorowale systemu Administracja CCTV Mayo Czesi Jakorzowski Autoryzacja zdalna 🖓 Status stratnej synchronized ustaweni 🕕
Stworzony węzeł automatyki obsługujący ewakuację powinien	Restor Frator Dede Data Date Data Date Dede Data Date Dede Data Date Determination
pojawić sie w drzewie systemu.	bree bree bree bree bree bree bree bree
No de anoma de activitado de la constructione de la constructione de la constructione de la constructione de la	*E Navigacija I x Ožena stantova V Cupetr a Jonarija X *
wykonaną powyższa konfigurację należy przestać do kontrolera.	🗣 Dodaj 🥒 Ediștuj 🧹 Zamasci viciyata 🧉 Duni 📫 Konenda zdania 🦢 Dalinis: 🔒 Raport 🔲 🐨 🗮 👘
Patrz rozdział <i>9.3 Synchronizacja danych</i> . Po wykonaniu	m A ID Nerve Konunket(CD Sink Ka Ham Sam Case domy Johnson Datases domy Verson Datases domy Verson Datases domy Verson Datases Datases <thdatases< th=""> Datases <thdatases< th=""></thdatases<></thdatases<>
synchronizacii kontroler zrestartuje sie i w przypadku użycia	Al = ⊕ Code: ⊕ Sole: = 5 = 1 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5
	Gradendarse * Ortomorogramy
przycisku wyjscia ewakuacyjnego czytnik na drzwiach kiosku	Algebrainers A
będzie sygnalizował żółtą diodą LED i brzeczykiem dwa razy na	Control photoe Servir photoe Servir photoe
sekunde až do momentu zrosotowania zielonogo przysieku	Cophre Line wyskozen zie wysk
sekundę, az do momentu zresetowania zielonego przycisku	▲ 25 (1) Othicitette + Doday ≥ Edytay ∠ Zitzteac: withyolite → Blank Oddiwice: B Rapert I Coding and B Rap
wyjścia ewakuacyjnego.	D Wygloe Provide Dood Case Jeans Tako. Write Dood Case Jeans Tako. Write Dood Case Jeans Tako. Write Dood Case Dood Case Jeans Tako. Write Dood Case Do
	Stady dodgu 6 = Instar Op
	X X
	t 🗒 Une regione
	Construction Const
	Rejestr zdazeń ###+ \$ Reind 222 + ##
	🚆 Baza danyele baza_blit, acc.sell 🔗 Serwer komunikacji: 127.0.0.18890 🤗 Serwer Kencji Serwer Kencji nie jest wymagany. 🄗 🔗 👔 Operator: Admin 🔢 🚥



10 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

• Podaj nazwę grupy użytkowników

• Kliknij OK

10.1 Dodawanie grupy użytkowników

Dodawanie użytkowników wygodnie jest rozpocząć od stworzenia grupy użytkowników, która będzie posiadała prawa do otwierania zdefiniowanej grupy drzwi. Każdy użytkownik, który znajdzie się w takiej grupie nabędzie prawa tej grupy.

• W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem na *Użytkownicy* i następnie wybierz *Dodaj grupę użytkowników*

Do stworzonej grupy należy przypisać uprawnienia, które zostały utworzone podczas konfiguracji drzwi.

• W drzewie systemu kliknij prawym przyciskiem na utworzoną grupę użytkowników i następnie wybierz *Otwórz*

vorzoną

.

Ō

5





10.2 Dodawanie użytkownika do grupy

Aby dodać nowego użytkownika:

• Wybierz Kreatory->Dodaj osobę online.





W otwartym oknie:

• Wprowadź nazwę użytkownika

Wybierz grupę użytkowników do jakiej ma należeć – w ten sposób użytkownik otrzyma prawa do otwierania drzwi, które zostały przypisane danej grupie. Jeśli nie ma żadnej grupy przejdź do rozdziału *10 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Dodawanie* grupy użytkowników.

• Kliknij *Dalej*

Należy przypisać identyfikator do użytkownika:

- Wybierz Utwórz nowy identyfikator.
- Kliknij Dalej



Należy przypisać identyfikator do użytkownika:

- Nazwę identyfikatora można zmodyfikować. Tu został zastosowany tylko przedrostek *Id_*.
- Kliknij *Dalej*





W kolejnych dwóch oknach możliwe jest przypisanie uprawnień bezpośrednio do użytkownika. Ponieważ dodawany w tym momencie użytkownik dostał już uprawnienia z grupy użytkowników, do której będzie należał, te dwa okna konfiguracyjne należy pominąć bez dokonywania zmian.

• Kliknij Dalej

kod PIN:

• Jeszcze raz kliknij Dalej









Przepisz konfigurację do urządzeń, czyli zsynchronizuj kontrolery.

- Kliknij Synchronizuj.
- Następnie Zakończ.



Nowy użytkownik powinien pojawić się w drzewie systemu

 W widoku drzewa rozwiń System->Użytkownicy->"Wybrana grupa użytkowników"

Przyłożenie przed chwilą skonfigurowanej karty do drzwi, do których grupa użytkowników posiada uprawnienie, umożliwi ich otwarcie.



10.3 Podgląd zdarzeń

VISIO umożliwia podgląd wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie

• Z menu wybierz Rejestr zdarzeń i następnie Rejestr zdarzeń







11 AKTUALIZACJE DOKUMENTU

Numer wersji	Zmiany	Data
1	Wersja początkowa	Czerwiec 2018
2	Dodano ustawianie klucza komunikacyjnego w konfiguracji niskopoziomowej kontrolera.	Lipiec 2018
3	Dodano porównanie z systemem BKT ACWS. Wprowadzono drobne uaktualnienia.	Październik 2018
4	Dodano konfigurację wejścia komisyjnego	Luty 2019
5	Zaktualizowano o nową wersję kontrolera AC100 i zestawu AB101	Czerwiec 2022
6	Zmodyfikowano 3.7, uzupełniono o 9.2, 9.7, 10.3	Wrzesień 2022
7	Zaktualizowano 3.7.1, 8.4 o nowe właściwości Roger RACS v2.0 (tylko SQL Server, licencje)	Czerwiec 2023