

Instrukcja Obsługi Listwa monitorująca BPS2000v2





Spis Treści

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3
2. Wstęp	3
3. Zawartość opakowania	3
4. Zastosowanie listwy BPS2000v2	3
5. Instalacja listwy BPS2000v2 w szafie	4
6. Listwa BPS2000v2 charakterystyka ogólna	6
6.1 Widok modułu kontrolnego, wraz z opisem złączy	7
6.2 Interfejs wyświetlacza LCD - wersja jednofazowa 250V	8
6.3 Interfejs wyświetlacza LCD - wersja trójfazowa 400V	9
7. Zarządzanie listwą BPS2000v2	11
7.1 Dostęp poprzez przeglądarkę www	11
8. Ustawienie listwy BPS2000v2 do konfiguracji fabrycznej	18
9. Dostęp za pomocą protokołu Telnet	19
10. Dostęp za pomocą protokołu SNMP	25
10.1 Tabela OID	26
11. Dostęp za pomocą protokołu ModBus TCP	33
12. Dostęp za pomocą protokołu ModBus RTU	34
12.1 Mapa pamięci Modbus RTU/TCP	36
13. Parametry techniczne listwy BPS2000v2	41
13.1 Specyfikacja modułu pomiarowego	42
13.2 Akcesoria dodatkowe	42
14. Gwarancja	43
15. Aktualizacja oprogramowania listwy BPS2000v2	47



1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

- Urządzenie musi zostać zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z następującymi instrukcjami dot. instalacji oraz obsługi.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie urządzenia, w szczególności użycie urządzenia, które mogłoby prowadzić do wystąpienia urazów zdrowotnych lub szkód materialnych.
- · Urządzenie nie powinno być otwierane lub demontowane, kiedy znajduje się pod napięciem.
- Urządzenie może być podłączone jedynie do gniazda zasilania o napięciu 230V AC (50Hz lub 60Hz) dla wersji jednofazowej oraz 380-400V (50Hz/60Hz) dla wersji trójfazowej w układzie gwiazdy.
- Przewody zasilające, wtyczki oraz gniazda zasilania powinny być w dobrym stanie technicznym . Urządzenie zawsze należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda.
- Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może występować nadmierna wilgoć lub wysoka temperatura.
- Ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem oraz homologacją, nie należy modyfikować urządzenia bez wcześniejszego upoważnienia.
- Należy zapoznać się również z instrukcją użytkowania oraz wskazówkami bezpieczeństwa podłączonych urządzeń.
- Jeśli po przeczytaniu instrukcji obsługi wystąpiły u Państwa jakiekolwiek pytania związane z instalacją, obsługą lub użytkowaniem urządzenia, prosimy zgłosić się do działu obsługi klienta.

2. Wstęp

Listwa monitorująca BPS2000v2 umożliwia dystrybucję zasilania oraz monitorowania napięcie zasilania, całkowitego obciążenie prądowego, całkowitego poboru mocy czynnej, biernej i pozornej. Dodatkowo listwa posiada wbudowane liczniki zużycia energii oraz umożliwia pomiar współczynnika mocy (cosΦ).

Listwy te wyposażono w nowej generacji wymienny moduł kontrolno-pomiarowy z wbudowanym wyświetlacz LCD pracujący w technologii "hot swappable", który wyświetla informacje o napięciu zasilania, obciążeniu prądu, poborze mocy czynnej i zużyciu energii.

Dzięki zastosowaniu protokołu SNMP i ModBus RTU istnieje możliwość pełnej integracji listwy BPS2000v2 z zewnętrznym oprogramowaniem zarządzającym.

3. Zawartość opakowania

- Listwa serii BPS2000v2
- Kabel sieciowy: 2M, (RJ45/RJ45)
- Instrukcja szybkiego startu
- Uchwyty montażowe

4. Zastosowanie listwy BPS2000v2

Listwy BPS2000v2 mają zastosowanie w informatyce, telekomunikacji oraz w Data Center do dystrybucji zasilania. Dodatkowo umożliwiają monitorowanie parametrów elektrycznych na wejściu zasilania listwy wraz z monitorowaniem warunków środowiskowych w szafie serwerowej.



5. Instalacja listwy BPS2000v2 w szafie

Listwy BPS2000v2 są przeznaczone do montażu pionowego zgodnie z poniższym rysunkiem. W standardzie obudowa listwy przystosowana do montażu z uchwytami stałymi lub uchwytami dedykowanymi do szaf 4DC i SRS/SSRS (zamawiane osobno).

Uchwyty stałe typ 44 (zamontowane w listwie)	
Uchwyty listwy zasilającej do szaf szer. 600/800mm BKT 4DC (kpl.) Index:111SA200011.3	
Uchwyty listwy zasilającej do szaf BKT SRS/SSRS (kpl.) Index:111SA200018.3	

Przykładowy montaż listwy do profila szafy 4DC





Przykładowy montaż listwy do ramy szafy 4DC

Przykładowy montaż listwy do profila szafy 4DC







6. Listwa BPS2000v2 charakterystyka ogólna

Listwa monitorująca BPS2000v2 to urządzenie do dystrybucji zasilania umożliwiające monitorowanie parametrów elektrycznych na wejściu listwy. Wyposażona została w moduł zarządzania, który umożliwia nadzór i kontrolę parametrów elektrycznych z dostępem poprzez przeglądarkę internetową. Listwy dostępne są w wykonaniu jedno i trójfazowym z obciążeniem od 16A do 32A dla każdej z faz.

Listwa może zostać wyposażona w gniazda w standardzie IEC320 C13, IEC 320 C19, NF C61-314 (st.PL/FR) lub

DIN49440 (Schuko), dostępne również z blokadą wypięcia dla gniazd C13/C19.

Funkcjonalność

Monitorowanie parametrów elektrycznych na wejściu listwy:

- napięcia zasilania [V]
- obciążenia prądowego [A]
- mocy czynnej, biernej, pozornej [kW, kVA, kVAR]
- zużycia energii/liczniki energii czynnej, pozornej [kWh, kVAh]
- współczynnika mocy [PF] (cosφ)
- częstotliwości [Hz]

Monitorowanie warunków środowiskowych za pomocą dedykowanych czujników:

- temperatury i wilgotności
- otwarcia drzwi, zalania, dymu

Listwa wyposażona została w wymienny moduł zarządzania wykonany w technologii

"Hot Swappable". Wymiana modułu nie powoduje przerwy w zasilaniu odbiorników.

Interfejs www dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki www w języku Polskim oraz Angielskim.

Komunikacja odbywa się za pomocą wbudowanych protokołów sieciowych i komunikacyjnych.

- SNMPv1/v2c/v3, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
- HTTP, SMTP, Telnet
- IPv4/IPv6



6.1. Widok modułu kontrolnego wraz z opisem złączy



• Opis złączy, elementów sterujących oraz kontrolek LED

1. Kontrolki LED

RUN: status operacyjny modułu sterującego, migająca zielona dioda (1:1) wskazuje prawidłowy stan urządzenia

kWh: sygnalizacja impulsu zliczania energii

ALM: status alarmu

stan normalny - dioda wygaszona

awaria - dioda mruga w kolorze czerwonym (1:1)

- 2. Menu menu główne modułu sterującego
- 3. Up przycisk "w górę" przejście do następnego ekranu LCD
- 4. Down przycisk "w dół" powrót do poprzedniego ekranu LCD
- 5. Reset restart modułu kontrolnego
- 6. T/H port do podłączenia czujnika temperatury/wilgotności
- 7. NET(RJ45) Port sieciowy

Opis kontrolek LED:

żółty/status - ON: port jest podłączony, OFF: port rozłączony, mruganie: dane są przesyłane

- zielony/prędkość ON: 100Mbps, OFF: 10Mbps
- 8. SB port podłączenia modułu warunków środowiska Sensor Box
- 9. OUT port wyjściowy komunikacji szeregowej RS485 (ModbusRTU/SNMP)
- 10. IN port wejściowy komunikacji szeregowej RS485 (ModbusRTU/SNMP)

11. Ekran LCD



6.2 Interfejs wyświetlacza LCD - wersja jednofazowa 250V

Ekran 1

Odczyt: Faza(L1) /Obciążenie(0.0A) /Napięcie(237.6V) / Moc czynna (0.0kW) / Energia(0.0kWh)

Ekran 2 Odczyt: Faza(L1) /Obciążenie(0.0A) /Napięcie(237.6V) /Moc czynna (0.0kW)/ Współczynnik mocy (0.00)

Ekran 3 Odczyt: adresu IP listwy

Ekran 4 Odczyt/Zapis*: konfiguracji Master/Slave dla SNMP lub ModBus Adres: 00 wskazuje na pracę listwy w trybie Master Adres: 01÷04 wskazuje na pracę listwy w trybie Slave od 1 do 4

Ekran 5

Odczyt/Zapis*: Ustawienie wartości progowych, maksymalnych dla poniższych parametrów Obciążenia(32A)/ Napięcia(250.0V)/ Temperatura(44°C)/ Wilgotność(99%).





6.4 Interfejs wyświetlacza LCD - wersja trójfazowa 400V

Ekran 1

Odczyt: Faza(L1) / Obciążenie(0.0A) / Napięcie(237.6V) / Moc czynna(0.0kW)/ Energia(000000.kWh)

Ekran 2

Odczyt: Faza(L1) / Obciążenie(0.0A) / Napięcie(237.6V) / Moc czynna(0.0kW)/ Współczynnik mocy(0.00)

Ekran 3

(odczyt): Faza(L2) / Obciążenie(0.0A) / Napięcie(235.5V) / Moc czynna(0.0kW)/ Energia(000000.0kWh)

Ekran 4

```
(odczyt): Faza(L2) / Obciążenie(0.0A) / Napięcie(235.4V) / Moc czynna(0.0kW)/ Współczynnik mocy(0.00)
```

Ekran 5

(odczyt): Faza(L3) / Obciążenie(0.0A) / Napięcie(234.9V) / Moc czynna(0.0kW)/ Energia(000000.0kWh)

Ekran 6

(odczyt): Faza(L3) / Obciążenie(0.0A) / Napięcie(235.0V) / Moc czynna(0.0kW)/ Współczynnik mocy(0.00)

Ekran 7

(odczyt): Adres IP

Ekran 8

(odczyt/zapis)*: konfiguracji Master/Slave Adres: 00 wskazuje na pracę listwy w trybie Master Adres: 01÷04 wskazuje na pracę listwy w trybie Slave od 1 do 4

Ekran 9

(odczyt/zapis)*: Ustawienie wartości progowych, maksymalnych Faza(L1) / Obciążenie(16A) / Napięcie(276.0V) / Temperatura(40°C) / Wilgotność(99%)

Ekran 10

(odczyt/zapis)*: Ustawienie wartości progowych, maksymalnych Faza(L2) / Obciążenie(16A) / Napięcie(276.0V) / Temperatura(40°C) / Wilgotność(99%)

Ekran 11

(odczyt/zapis)*: Ustawienie wartości progowych, maksymalnych Faza(L3) / Obciążenie(16A) / Napięcie(276.0V) / Temperatura(40°C) / Wilgontość(99%)



6.3 Interfejs wyświetlacza LCD - wersja trójfazowa 400V





7. Zarządzanie listwą BPS2000v2

Listwa BPS2000v2 posiada wbudowany web server do komunikacji poprzez sieć Ethernet. Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające komunikację z listwą. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie listwą, konfiguracje alarmów, ustawień sieciowych oraz zdalny restart urządzenia. Interfejs www został napisany w języku polskim i angielskim.

7.1 Dostęp poprzez przeglądarkę www

- 1.Listwa posiada ustawiony fabryczny stały adres IP: 192.168.0.163
- 2.Wprowadź adres IP listwy BPS2000v2 w przeglądarkę i naciśnij Enter, pojawi się okno logowania. Domyślna nazwa użytkownika to **admin** z hasłem **admin**.
- 3.Po zalogowaniu interfejs www dostępny jest w dwóch wersjach językowych (Polskiej i Angielskiej).

← → C ▲ Niezabezpieczona 192.168.23.103		0 7 ☆	Θ:
1	Logowanie BKT BPS2000		
	Język/Language <mark>Polski ▼</mark>		
	Nazwa Użytkownika		
	Zaloguj Wyczyść		



Status

Dostępne odczyty

- obciążenia prądowego dla każdej fazy [A]
- napięcia zasilania dla każdej fazy [V]
- mocy czynnej dla każdej fazy [W]
- mocy biernej dla każdej fazy [VAR]
- mocy pozornej dla każdej fazy [VA]
- liczników energii czynnej dla każdej fazy [kWh]
- liczników energii pozornej dla każdej fazy [kVAh]
- współczynnik mocy (cosΦ)
- częstotliwość [Hz]
- temperatury i wilgotności

Kolor zielony oznacza stan normalny. Kolor pomarańczowy przekroczony zostały stan ostrzeżenia.

Kolor czerwony przekroczony został stan alarmowy.

		BPS.	2000			Wyloguj
Urządzenie	Nazwa urządzenia	:BP\$2000v2				
Status	Mubiorz # Manter I					
Konfiguracja	- Wybiel2 # Master					
- Uctawionia	Pozycja	Nazwa	Jednostka	Faza 1	Faza 2	Faza 3
Ostawienia	1	Prąd	A	0	0	0
Sieć		Napięcie	v	236.5	236.9	237.2
TCP/IP/HTTP			w	0	0	0
		Moc Bierna	VAR			
► SNMP						
► SMTP		Częstotliwość				
Telnet		Energia Czynna				
Modbus		Energia Pozorna	kVAh	0.40	0.20	0.40
System						
Data / Czas	Informacje o czujni	kach				
Użytkownicy	Pozycja	Nazwa	Jednostka		Wartość	
Dziennik Zdarzeń			ت ا			
- Deieneile Alormów		Wilgotność				
Narzędzia Systemowe	Odczyt SensorBox					
	Pozycja	Nazwa	Jednostka		Wartość	
	1	Temperatura 1	°C		24.2	
		Temperatura 2	TC		0.0	
		Wilgotność 1	%		59.0	
		Wilgotność 2	%		0.0	
					Zamknięte	
	6	Stan Drzwi 2			Zamknięte	
		Detekcja Dymu				
		Dotokcia Zalania			Nio	

BPS2000v2 interfejs www

Konfiguracja

- 1. Konfiguracja progów alarmowych
- całkowitego obciążenia dla każdej fazy [A]
- napięcia zasilania dla każdej fazy [V]
- temperatury i wilgotności

2. Pomiar zużycia energii

Kliknij przycisk "Zeruj" w celu zerowania licznika energii dla poszczgólnych faz.

Zerowanie liczników energii wymaga potwierdzenia hasłem administratora.

3. Konfiguracja progów alarmowych dla modułu warunków środowiskowych SensorBox.

- temperatury i wilgotności z portu 1 modułu SensorBox
- temperatury i wilgotności z portu 2 modułu SensorBox

	-		BPS2	2000				Wyloguj
Urządzenie	1 Konfiguraci	a progów alarmowych						
Status	Pozycja	Nazwa	Wartość	Alarm stan wysoki	Ostrzeżenie stan wysoki	Ostrzeżenie stan niski	Alarm stan niski	Działanie
Konfiguracja	1	Prąd Faza 1 [A]	0	32	20	0	0	Zapisz
Ustawienia	2	Prąd Faza 2 (A)	0	32	20	0	0	Zapisz
o: /		Prąd Faza 3 (A)	0	32	20	0	0	Zapisz
Siec	4	Napięcie Faza 1 [V]	236.6	276	250	170	0	Zapisz
TCP/IP / HTTP		Napięcie Faza 2 [V]	236.9	276	250	170	0	Zapisz
SNMP	6	Napięcie Faza 3 [V]	237.2	276	250	170	0	Zapisz
▶ SMTP	7	Temperatura [°C]	24.0	40	40	0	0	Zapisz
► Talpat		Wilgotność [%]	57.7	70	70	0	0	Zapisz
Modbus	2 Pomiar zuż	ycia energii						
System	Pozycja	Nazwa	Energia Czy	nna (kWh)	Ene	rgia Pozorna (k	(VAh]	Działanie
Data / Cara		Faza 1	0.3			0.40		Zeruj
Data / Czas		Faza 2	0.1			0.20		Zeruj
Użytkownicy		Faza 3	0.3			0.40		Zeruj
Dziennik Zdarzeń	3							
Dziennik Alarmów	Konfiguracj	a SensorBox						
Narzadzia Systemowa	Pozycja	Nazwa	Wartość	Alarm stan wysoki	Ostrzeżenie stan wysoki	Ostrzeżenie stan niski	Alarm stan niski	Działanie
- Haizędzia Systemowe	1	Temperatura 1 [°C]	24.2	40	40	0	0	Zapisz
		Temperatura 2 [°C]	0.0	40	40	0	0	Zapisz
		Wilgotność 1 [%]	59.0	70	70	0	0	Zapisz
		Wilgotność 2 [%]	0.0	70	70	0	0	Zapisz



► TCPIP/HTTP

1.Ustawienia sieci dla IPv4/IPv6

- Tryb połączenia: Statyczny/Dynamiczny
- Adres IP: 192.168.0.163 (domyślny)
- Maska podsieci: 255.255.255.0
- Brama: 192.168.0.1
- DNS: 202.96.128.86

2. Ustawienia HTTP

• Port HTTP : domyślnie (80)

		BPS2000	Wyloguj
Urządzenie	1 Jstawienia sieci IPv4		
Status	Tryb połączenia	Dynamiczny	~
Konfiguracja	Adres IPv4	192.168.23.12	
Ilstawienia	Maska podsieci IPv4	255.255.255.0	
	Brama IPv4	192.168.23.2	
Sieć	DNS IPv4	8.8.8.8	
TCP/IP / HTTP	Zapisz		
▶ SNMP	2		
SMTD	Ustawienia sieci IPv6		
Smir	Tryb połączenia	Statyczny	<u>~</u>
Telnet	Adres łącza lokalnego IPv6	fe80::163	
Modbus	Długość prefiksu IPv6	fd00:1:2:3::	[64]
<u>.</u>	Adres globalny IPv6	fd00:1:2:3::163	
System	Brama IPv6	fe80::1	
Data / Czas	DNS IPv6	2001:4860:4860::8888	
Użytkownicy	Zapisz		
Dziennik Zdarzeń			
Dziopnik Alarmów	Ustawienia HTTP		
Dziennik Alarmow	Port HTTP	80	
Narzędzia Systemowe	Zapisz		

BPS2000v2 interfejs www

► SNMP

1. Ustawienia SNMP v1/v2c/v3

- Agent SNMP: wersja protokołu SNMP v1/V2c lub v3
 Wspólnota odczyt: *domyślnie ustawiony na private*
- Wspólnota zapis: domyślnie ustawiony na public
- Konto (wymagane tylko dla SNMPv3)
- Hasło (wymagane tylko dla SNMPv3)
- Klucz prywatny (wymagane tylko dla SNMPv3)
- Adres IP pułapki 1
- Adres IP pułapki 2





► SMTP

1. Ustawienia SMTP

- Konto SMTP (max 30 znaków)
- Hasło (max 30 znaków)
- Serwer SMTP (max 30 znaków)
- Port
- Cykliczne powiadomienia [0-10]:
 Alarm będzie wysłany od 1 do 10 razy,
 Wartość 0 oznacza brak powiadomienia
- Czas między cyklicznymi powiadomieniami (od 1 do 60 sec)

2. Test SMTP

Wprowadź adres email odbiorcy na którego będą wysyłane powiadomienia.

Przycisk "Wyślij" umożliwia wysłanie wiadomości testowej.



BPS2000v2 interfejs www

Teinet Ustawienia Teinet Teinet: wybierz wyłącz lub włącz Konto Teinet: wprowadź nazwę konta Hasło Teinet: wprowadź hasło do konta Port Teinet: domyślny port 23



Modbus

- 1. Ustawienia Modbus TCP/IP
- Modbus TCP/IP: wybierz wyłącz lub włącz
- Port: domyślny port 502

2. Ustawienia Modbus RTU

- Adres Slave: (Slave1-Slave32)
- Szybkość transmisji danych: 4800/9600/19200/38400 [b/s]
- Parzystość do wyboru: NONE, ADD, EVEN
- Bity danych (8/9*)
- Bity stopu (1/2)

*W przypadku konieczności korzystania z parzystości typu: ADD lub EVEN należy bit danych ustawić na wartość 9. Ustawienie bitu danych na 9 wymagane jest tylko po stronie listwy BPS2000v2

odbus TCP/IP IP odbus RTU	Wyłącz 502	~	_
" odbus RTU	502		
odbus RTU	302		
odbus RTU			
odbus RTU			
	Wyłącz	~	
	Slave1	~	
	9600	~	
	NONE	~	
	8	~	
	1	~	
	ismieji	smisji 9600 NONE 8 1	Ismisji 9600 V NONE V 8 V 1 V

BPS2000v2 interfejs www

Data/Czas

1. Czas urządzenia

- Data: aktualna data listwy BPS2000
- Czas: aktualny czas listwy BPS2000
- 2. Ustawienia Data/Czas
- Data (RRRR-MM-DD): wprowadź rok, miesiąc i dzień
- Czas (gg:mm:ss): wprowadź godzinę, minutę, sekundę

"Pobierz datę/czas lokalny"

Umożliwia pobranie aktualnej daty i godziny z lokalnego urządzenia (komputera).





Użytkownicy

Dostępne są 3 typ użytkowników o różnych uprawnieniach:

- Administrator pełen dostęp
- User1 dostęp tylko do Menu Status
- User2 dostęp tylko do Menu Status, Dziennika alarmów, Dziennika zdarzeń

1. Ustawienia użytkownika

Nazwa użytkownika (max 15 znaków)

Dopuszczalne znaki: duże, małe litery oraz cyfry

2.Zmiana hasła użytkowników

- Stare hasło (max 15 znaków)
- Nowe hasło (max 15 znaków)
- Potwierdź hasło (max 15 znaków)

Dopuszczalne znaki: duże, małe litery oraz cyfry

	EKT		BPS2000		Wyloguj
nieniach:	Urządzenie				
	Status	Lista użytkowników	Administrator	~	
	► Konfiguracja	Nazwa użytkownika	admin		
	Ustawienia	2 Zmień kaste			
	01-1	Stare hasio		0	
alarmów,	Slec	Nowe hasto		0	
	► TCP/IP / HTTP	Potwierdź hasło		0	
	► SNMP	Zapisz	Usuń		
	SMTP				
	Telnet				
	► Modbus				
	System				
	Data / Czas				
	Użytkownicy				
	Dziennik Zdarzeń				
	Dziennik Alarmów				
	Narzędzia Systemowe				

BPS2000v2 interfejs www

Dziennik zdarzeń

Zawiera informację o czynnościach wykonywanych przez użytkownika jak: logowanie, zmiana progów alarmowych itd..

Bufor dziennik zdarzeń zostanie wyczyszczony po przekroczeniu 500 wpisów.

ELEKTRONK		BPS2	000	Wyloguj
Urządzenie	Dziennik zdarzer	i		
► Status	Pozycja	Data	Тур	Opis
Konfiguracja	1	2019-01-22/10:39:11	Logowanie	Użytkownik:bkt
		2019-01-22/09:35:33	Logowanie	Użytkownik:bkt
Sieć				
► TCPIP / HTTP	4			
SNMP / SMTP	5			
	- 0			
Teinet	- 8			
System				
Data / Czas	10			
- Dutur Ozus		Poprzedni	Następny	Usuń
Użytkownicy				
Dziennik Zdarzeń				
Dziennik Alarmów				
Narzedzia Systemowe				



Narzędzia systemowe

1. Informacje o urządzeniu

• Zawiera informacje dotyczące:

adresu MAC karty sieciowej, wersji oprogramowania, datę ostatniej aktualizacji oprogramowania.

2. Restart

- Restart (oprogramowania)
- Restart listwy do ustawień fabrycznych

wszystkie dane konfiguracyjne listwy są czyszczone,

adres IP listwy wraca do konfiguracji domyślnej 192.168.0.163

z domyślnym loginem/hasłem: admin/admin

3. Ustawienia aktualizacji oprogramowania

- Włącz: aktualizacja możliwa
- Wyłącz: aktualizacja zablokowana

Do wykonania aktualizacji niezbędna jest dodatkowa aplikacja TFTP.

Szczegóły wykonania aktualizacji dostępne rozdziale aktualiza-

cji oprogramowania.





8. Ustawienie listwy BPS2000v2 do konfiguracji fabrycznej

- 1. Odłącz zasilanie listwy lub wyjmij moduł zarządzania z gniazda modułu listwy BPS2000v2.
- 2. Włącz zasilanie i jednocześnie przytrzymaj przycisk MENU.
- 3. Zwolnij przycisk Menu po upływnie 6 sekund.
- 4. Adres IP wróci do ustawień fabrycznych 192.168.0.163 z domyślnym loginem/hasłem admin/admin

Krok 1

Wyjmij moduł zarządzania z obudowy listwy

Krok 2

Przytrzymaj przycisk Menu przez 6 sekund

Krok 3

Włóż ponownie moduł zarządzania do obudowy listwy, zwolnij przycisk Menu po upływnie 6 sekund









9. Dostęp za pomocą protokołu Telnet

Listwa BPS2000v2 obsługuję dostęp poprzez protokół komunikacyjny Telnet. Konieczna jest instalacja dodatkowej aplikacji np. PuTTY.

Aby uzyskać dostęp postępuj jak poniżej

- Podłączyć urządzenie za pomocą sieci Ethernet do komputera z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą dostęp poprzez wiersz poleceń (np. PuTTY).
- . Zmień Connection type (typ połącznia) na Telnet
- . Wprowadź adres IP listwy
- Naciśnij Open

Konfiguracja Telnet z poziomu interfejsu zarządzania www

- Telnet: wybierz wyłącz lub włącz
- Konto Telnet: wprowadź nazwę konta
- Hasło Telnet: wprowadź hasło do konta
- Port Telnet: domyślny port 23

Ustawienia Telnet						
Telnet	Wyłącz 🗸					
Konto Telnet						
Hasło Telnet						
Port Telnet	0					
Zapisz						

BPS2000v2 interfejs CLI

Logowanie

Gdy wszystkie kroki zostaną wykonane poprawnie, uzyskamy dostęp do okna konsoli Telnet.

Po połączeniu się z listwą, należy wpisać nazwę użytkownika (domyślnie: admin) i hasło (domyślnie: admin).

ategory:	
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin BSH	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port [192.168.0.163] [23] Connection type: Raw C Raw Telnet C Raw Telnet
About	Close window on exit C Always C Never Only on clean exit





Dostępne komendy:

- Show information
- Set time and date
- Users
- Network Settings
- SNMP service
- HTTP Settings
- SMTP Settings
- Threshold Settings
- Clear energy Phase
- Restart
- Logout



BPS2000v2 interfejs CLI

1. Show information

Po wybraniu komendy *1.Show information* wyświetla się menu wyboru z 10 dostępnymi poleceniami. W celu wybrania jednego z poleceń wpisujemy master lub slave (w zależności od trybu pracy listwy) oraz polecenie np. W celu wyświetlenia aktualnego obciążenia należy wykonać komendę *master load*





2. Set time and date

Set time and date - odczyt/ustawienie daty i godziny.

Putry 192.168.23.103 - Putry	
Command:	^
1.Show information	
2.Set time and date	
3.Users	
4.Network Settings	
5.SNMP service	
6.HTTP Settings	
7.SMTP Settings	
8.Threshold Settings	
9.Clear energy Phase	
10.Restart	
11.Logout	
Please enter the command:2	
System clock: Date: 2019-01-23 Time: 10:37:34	
Command:1.Set Date/Time 2.Back	
Command format:date yyyy-mm-dd,time hh:mm:ss	
Please enter the command:	~

BPS2000v2 interfejs CLI

► 3. Lisers	🛃 192.168.23.103 - PuTTY	\square
	Command: 1.Show information	
Users - pozwala na zmianę użytkownika i hasła dostępu.	2.Set time and date 3.Users	
	4.Network Settings 5.SNMP service	
	6.HTTP Settings 7.SMTP Settings	
	8.Threshold Settings 9.Clear energy Phase	
	10.Restart 11.Logout	
	Please enter the command:3 Users:bkt	
	Command:1.Change password 2.Back Command format: old:xxxxxx&new:xxxxx&confirm:xxxxx&	
	Please enter the command:	J

BPS2000v2 interfejs CLI





5. SNMP service

Ustawienia SNMP v1

- SNMP agent: Włączanie/wyłączanie protokołu SNMP
- Write community: *domyślnie ustawiony na private*
- Read community: domyślnie ustawiony na public
- Adres IP pułapki 1

B 192.168.23.103 - PuTTY		3
Command:		
1.Show information		
2.Set time and date		
3.Users		
4.Network Settings		
5.SNMP service		
6.HTTP Settings		
7.SMTP Settings		
8.Threshold Settings		
9.Clear energy Phase		
10.Restart		
11.Logout		
Please enter the command:5		
SNMP service		
SNMP agent:Enable		
Write community:private		
Read community:public		
Trap1 address:0.0.0.0		
Command:1.Set agent 2.Set Write community 3.Set Read community 4.S	et Trap1 add	1
ress 5.Back		
Command format: address:xxx.xxx.xxx		_
Please enter the command:		Ŧ

BPS2000v2 interfejs CLI

▶ 6. HTTP Settings	P192.168.23.103 - PuTTY
	Command:
	2.Set time and date
HTTP Settings - pozwala na odczyt oraz ustawienie portu	3.Users 4.Network Settings
	5.SNMP service
HTTP.	6.HTTP Settings
	7.SMIP Settings
	9.Clear energy Phase
	10.Restart
	11.Logout
	Please enter the command:6
	HTTP Settings
	HTTP port:80
	Command:1.set port 2.Back
	Please enter the command:

BPS2000v2 interfejs CLI

7. SMTP Settings

Odczyt/ustawienia: konta, hasła, serwera i portu SMTP, liczby powiadomień, cyklicznych powiadomień (od 1 do 10 sec), e-maila odbiorcy.

Command:
1.Show information
2.Set time and date
3.Users
4.Network Settings
5.SMPP service
6.HIFP Settings
7.SMIP Settings
S.Inresnold Settings
John Contract Contrac
10. Restart
11. Logout
Please enter the command:7
SMTP Settings
SMTP Account:
SMTP Password:
SMTP Server:
SMTP Port:25
Number of cyclical notification:1
Time between cyclical notification:1
SMTP Recipient Email:
Command:1.Set Account 2.Set Password 3.Set Server 4.Set Port 5.Set Number 6.Set time between 7
.Set Recipient 8.Back
Command format: account:xxxxx@xx.com



8. Threshold Settings

8. Threshold Settings - pozwala na ustawienie progów alarmowych maksymalnych i minimalnych dla:

- obciążenia prądowego listwy z każdej fazy
- temperatury i wilgotności
- napięcia zasilania listwy dla każdej z faz



BPS2000v2 interfejs CLI

9. Clear energy Phase

9.Clear energy Phase - odczyt/resetowanie obciążenia prądowego dla każdej fazy.

Putty 192.168.23.103 - Putty	
Command:	
1.Show information	
2.Set time and date	
3.Users	
4.Network Settings	
5.SNMP service	
6.HTTP Settings	
7.SMTP Settings	
8.Threshold Settings	
9.Clear energy Phase	
10.Restart	
11.Logout	
Please enter the command:9	
Clear energy Phase	
Phasel energy:1150	
Phase2 energy:0	
Command:1 Class energy: 2 Rack	
Command formatic gloapp1	
Command format: clearpi	
Please enter the command.	



10. Restart

Restart - ponowne uruchomienie listwy Restart to factory default - ponowne uruchomienie listwy

i przywrócenie ustawień fabrycznych.

P 192.168.23.103 - PuTTY	
Telnet Account:bkt	
Password:***	
Command:	
1.Show information	
2.Set time and date	
3.Users	
4.Network Settings	
5.SNMP service	
6.HTTP Settings	
7.SMTP Settings	
8.Threshold Settings	
9.Clear energy Phase	
10.Restart	
11.Logout	=
	_
Please enter the command:10	
Restart	
1.Restart	
2.Restart to factory default	
3.Back	
Command format: 1or2	
Please enter the command:	· ·
)

BPS2000v2 interfejs CLI 11. Logout 11. Logout 11. Logout - wylogowanie z wiersza poleceń (Telnet). I 11. Logout - wylogowanie z wiersza poleceń (Telnet).



10. Dostęp za pomocą protokołu SNMP

Listwa umożliwia komunikację za pomocą protokołu SNMP w wersji v1/v2c/v3. Konfiguracje ustawień protokołu SNMP wykonujemy w interfejsie www listwy, szczegóły dostępne na stronie 13 niniejszej instrukcji. Listwy BPS2000v2 można łączyć szeregowo w łańcuch, maksymalna ilość listew w łańcuchu dla protokołu SNMP to 6 listew.

Łączenie szeregowe Master/Slave

- Pierwsze urządzenie BPS2000v2 ustawiamy jako MASTER, a pozostałe jako SLAVE. Można maksymalnie łączyć do 6 urządzeń w tym 5 pracujących jako SLAVE.
- Łączymy port IN jednostki MASTER z portem OUT jednostki SLAVE 1 stosując kabel ETH, następnie łączymy port IN jednostki SLAVE1 z portem OUT jednostki SLAVE2. Kolejne jednostki łączymy w identyczny sposób.
- Port NET jednostki MASTER łączymy z portem sieciowym komputera/przełącznika sieciowego.





Nazwa zmiennej	Unikatowy identyfikator obiektu (OID)	Opis zmiennej
device name	.1.3.6.1.4.1.47394.1.1.1.0	Nazwa urządzenia
masterCurrentL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.1.0	Master Line 1, obciążenie L1/total current L1
masterVoltageL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.2.0	Master Line 1, napięcie L1/total voltage L1
masterPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.3.0	Master Line 1, moc czynna L1/total power L1
masterReactivepowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.4.0	Master Line 1, moc bierna L1/reactive power L1
masterApparentPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.5.0	Master Line 1, moc pozorna L1/apparent power L1
masterFrequencyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.6.0	Master Line 1, częstotliwość L1/frequency L1
masterActiveEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.7.0	Master Line 1, energia czynna L1/active energy total L1
masterApparentEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.8.0	Master Line 1, energia pozorna L1/apparent energy total L1
masterPFL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.9.0	Master Line 1, współczynnik mocy L1/power factory L1
masterCurrentL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.10.0	Master Line 2, obciążenie L2/total current L2
masterVoltageL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.11.0	Master Line 2, napięcie L2/total voltage L2
masterPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.12.0	Master Line 2, moc czynna L2/total power L2
masterReactivepowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.13.0	Master Line 2, moc bierna L2/reactive power L2
masterApparentPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.14.0	Master Line 2, moc pozorna L2/apparent power L2
masterFrequencyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.15.0	Master Line 2, częstotliwość L2/frequency L2
masterActiveEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.16.0	Master Line 2, energia czynna L2/total power L2
masterApparentEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.17.0	Master Line 2, energia pozorna L2/total power L2
masterPFL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.18.0	Master Line 2, współczynnik mocy L2/power factory L2
masterCurrentL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.19.0	Master Line 3, obciążenie L2/total current L3
masterVoltageL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.20.0	Master Line 3, napięcie L3/total voltage L3
masterPowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.21.0	Master Line 3, moc czynna L3/total power L3
masterReactivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.22.0	Master Line 3, moc bierna L3/reactive power L3
masterApparentPowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.23.0	Master Line 3, moc pozorna L3/apparent power L3
masterFrequencyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.24.0	Master Line 3, częstotliwość L3/Frequency L3
masterActiveEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.25.0	Master Line 3, energia czynna L3/total power L3
masterApparentEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.26.0	Master Line 3, energia pozorna L3/total power L3
masterPFL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.27.0	Master Line 3, współczynnik mocy L3/power factory L3



masterTemperature	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.28.0	Master, temperatura/temperature
masterTemperature1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.29.0	Master, temperatura1/temperature1
masterTemperature2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.30.0	Master, temperatura2/temperature2
masterHumidity	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.31.0	Master, wilgotność/humidity
masterHumidity1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.32.0	Master, wilgotność1/humidity1
masterHumidity2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.33.0	Master, wilgotność2/humidity2
masterSmoke	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.34.0	Master, dym/smoke
masterWater	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.35.0	Master, zalanie/water
masterDoor1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.36.0	Master, drzwi1/door1
masterDoor2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.2.37.0	Master, drzwi2/door2
slaveOneCurrentL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.1.0	Slave 1, obciążenie L1/total current L1
slaveOneVoltageL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.2.0	Slave 1, napięcie L1/total voltage L1
slaveOneActivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.3.0	Slave 1, moc czynna L1/total power L1
slaveOneReactivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.4.0	Slave 1, moc bierna L1/reactive power L1
slaveOneApparentPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.5.0	Slave 1, moc pozorna L1/apparent power L1
slaveOneFrequencyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.6.0	Slave 1, częstotliwość L1/frequency L1
slaveOneActiveEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.7.0	Slave 1, energia czynna L1/active energy L1
slaveOneApparentEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.8.0	Slave 1, energia pozorna L1/apparent energy L1
slaveOnePFL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.9.0	Slave 1, współczynnik mocy L1/power factor L1
slaveOneCurrentL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.10.0	Slave 1, obciążenie L2/total current L2
slaveOneVoltageL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.11.0	Slave 1, napięcie L2/total votage L2
slaveOneActivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.12.0	Slave 1, moc czynna L2/total power L2
slaveOneReactivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.13.0	Slave 1, moc bierna L2/reactive power L2
slaveOneApparentPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.14.0	Slave 1, moc pozorna L2/apparent power L2
slaveOneFrequencyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.15.0	Slave 1, częstotliwość L2/frequency L2
slaveOneActiveEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.16.0	Slave 1, energia czynna L2/active energy L2
slaveOneApparentEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.17.0	Slave 1, energia pozorna L2/apparent energy L2
slaveOnePFL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.18.0	Slave 1, współczynnik mocy L2/power factor L2
slaveOneCurrentL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.19.0	Slave 1, obciążenie L3/total current L3
slaveOneVoltageL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.20.0	Slave 1, napięcie L3/total votage L3
slaveOneActivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.21.0	Slave 1, moc czynna L3/total power L3
slaveOneReactivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.22.0	Slave 1, moc bierna L3/reactive power L3
slaveOneApparentPowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.23.0	Slave 1, moc pozorna L3/apparent power L3

Instrukcja Obsługi - Listwa monitorująca BPS2000v2



slaveOneFrequencyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.24.0	Slave 1, częstotliwość L3/frequency L3
slaveOneActiveEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.25.0	Slave 1, energia czynna L3/total active energy L3
slaveOneApparentEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.26.0	Slave 1, energia pozorna L3/total apparent energy L3
slaveOnePFL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.27.0	Slave 1, współczynnik mocy L3/power factor L3
slaveOneTemperature	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.28.0	Slave 1, temperatura/temperature
slaveOneTemperature1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.29.0	Slave 1, temperatura1/temperature1
slaveOneTemperature2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.30.0	Slave 1, temperatura2/temperature2
slaveOneHumidity	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.31.0	Slave 1, wilgotność/humidity
slaveOneHumidity1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.32.0	Slave 1, wilgotność1/humidity1
slaveOneHumidity2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.33.0	Slave 1, wilgotność2/humidity2
slaveOneSmoke	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.34.0	Slave1, dym/smoke
slaveOneWater	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.35.0	Slave1, zalanie/water
slaveOneDoor1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.36.0	Slave1, drzwi1/door1
slaveOneDoor2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.37.0	Slave1, drzwi2/door2
slaveTwoCurrentL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.1.0	Slave 2, obciążenie L1/total current L1
slaveTwoVoltageL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.2.0	Slave 2, napięcie L1/total votage L1
slaveTwoActivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.3.0	Slave 2, moc czynna L1/total power L1
slaveTwoReactivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.4.0	Slave 2, moc bierna L1/reactive power L1
slaveTwoApparentPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.5.0	Slave 2, moc pozorna L1/apparent power L1
slaveTwoFrequencyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.6.0	Slave 2, częstotliwość L1/frequency L1
slaveTwoActiveEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.7.0	Slave 2, energia czynna L1/total active energy L1
slaveTwoApparentEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.8.0	Slave 2, energia pozorna L1/total apparent energy L1
slaveTwoPFL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.9.0	Slave 2, współczynnik mocy L1/power factor L1
slaveTwoCurrentL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.10.0	Slave 2, obciążenie L2/total current L2
slaveTwoVoltageL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.11.0	Slave 2, napięcie L2/total votage L2
slaveTwoActivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.12.0	Slave 2, moc czynna L2/total power L2
slaveTwoReactivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.12.0	Slave 2, moc bierna L2/reactive power L2
slaveTwoApparentPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.14.0	Slave 2, moc pozorna L2/apparent power L2
slaveTwoFrequencyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.15.0	Slave 2, częstotliwość L2/frequency L2
slaveTwoActiveEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.16.0	Slave 2, energia czynna L2/total active energy L2
slaveTwoApparentEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.17.0	Slave 2, energia pozorna L2/total apparent energy L2
slaveTwoPFL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.18.0	Slave 2, współczynnik mocy L2/power factor L2
slaveTwoCurrentL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.19.0	Slave 2, obciążenie L3 /total current L3
slaveTwoVoltageL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.20.0	Slave 2, napięcie L3/total votage L3
slaveTwoActivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.21.0	Slave 2, moc czynna L3/total power L3

Instrukcja Obsługi - Listwa monitorująca BPS2000v2



slaveTwoReactivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.22.0	Slave 2, moc bierna L3/reactive power L3
slaveTwoApparentPowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.23.0	Slave 2, moc pozorna L3/apparent power L3
slaveTwoFrequencyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.24.0	Slave 2, częstotliwość L3/frequency L3
slaveTwoActiveEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.25.0	Slave 2, energia czynna L3/total active energy L3
slaveTwoApparentEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.26.0	Slave 2, energia pozorna L3/total apparent energy L3
slaveTwoPFL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.27.0	Slave 2, współczynnik mocy L3/power factor L3
slaveTwoTemperature	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.28.0	Slave 2, temperatura/temperature
slaveTwoTemperature1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.29.0	Slave 2, temperatura1/temperature1
slaveTwoTemperature2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.30.0	Slave 2, temperatura2/temperature2
slaveTwoHumidity	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.31.0	Slave 2, wilgotność/humidity
slaveTwoHumidity1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.32.0	Slave 2, wilgotność1/humidity1
slaveTwoHumidity2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.33.0	Slave 2, wilgotność2/humidity2
slaveTwoSmoke	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.34.0	Slave2, dym/smoke
slaveTwoWater	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.35.0	Slave2, zalanie/water
slaveTwoDoor1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.36.0	Slave2, drzwi1/door1
slaveTwoDoor2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.4.37.0	Slave2, drzwi2/door2
slaveThreeCurrentL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.1.0	Slave 3, obciążenie L1/total current L1
slaveThreeVoltageL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.2.0	Slave 3, napięcie L1/total votage L1
slaveThreeActivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.3.0	Slave 3, moc czynna L1/total power L1
slaveThreeReactivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.4.0	Slave 3, moc bierna L1/reactive power L1
slaveThreeApparentPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.5.0	Slave 3, moc pozorna L1/apparent power L1
slaveThreeFrequencyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.6.0	Slave 3, częstotliwość L1/frequency L1
slaveThreeActiveEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.7.0	Slave 3, energia czynna L1 łącznie/total active energy L1
slaveThreeApparentEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.8.0	Slave 3, energia pozorna L1 łącznie /total apparent energy L1
slaveThreePFL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.9.0	Slave 3, współczynnik mocy L1/power factor L1
slaveThreeCurrentL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.10.0	Slave 3, obciążenie L2/total current L2
slaveThreeVoltageL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.11.0	Slave 3, napięcie L2/total votage L2
slaveThreeActivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.12.0	Slave 3, moc czynna L2/total power L2
slaveThreeReactivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.13.0	Slave 3, moc bierna L2/reactive power L2
slaveThreeApparentPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.14.0	Slave 3, moc pozorna L2/apparent power L2
slaveThreeFrequencyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.15.0	Slave 3, częstotliwość L2/frequency L2
slaveThreeActiveEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.16.0	Slave 3, energia czynna L2/total active energy L2
slaveThreeApparentEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.17.0	Slave 3, energia pozorna L2/total apparent energy L2
slaveThreePFL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.18.0	Slave 3, współczynnik mocy L2/power factor L2
slaveThreeCurrentL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.19.0	Slave 3, obciążenie prądowe L2/total current L3



slaveThreeVoltageL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.20.0	Slave 4, napięcie L3/total votage L3
slaveThreeActivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.21.0	Slave 3, moc czynna L3/total power L3
slaveThreeReactivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.22.0	Slave 3, moc bierna L3/reactive power L3
slaveThreeApparentPowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.23.0	Slave 3, moc pozorna L3/apparent power L3
slaveThreeFrequencyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.24.0	Slave 3, częstotliwość L3/frequency L3
slaveThreeActiveEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.25.0	Slave 3, energia czynna L3/total active energy L3
slaveThreeApparentEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.26.0	Slave 3, energia pozorna L3 /total apparent energy L3
slaveThreePFL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.27.0	Slave 3, współczynnik mocy L3/power factor L3
slaveThreeTemperature	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.28.0	Slave 3, temperatura/temperature
slaveThreeTemperature1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.29.0	Slave 3, temperatura1/temperature1
slaveThreeTemperature2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.30.0	Slave 3, temperatura2/temperature2
slaveThreeHumidity	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.31.0	Slave 3, wilgotność/humidity
slaveThreeHumidity1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.32.0	Slave 3, wilgotność1/humidity1
slaveThreeHumidity2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.33.0	Slave 3, wilgotność2/humidity2
slaveThreeSmoke	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.34.0	Slave3, dym/smoke
slaveThreeWater	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.35.0	Slave3, zalanie/water
slaveThreeDoor1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.36.0	Slave3, drzwi1/door1
slaveThreeDoor2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.5.37.0	Slave3, drzwi2/door2
slaveFourCurrentL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.1.0	Slave 4, obciążenie L1/total votage L1
slaveFourVoltageL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.2.0	Slave 4, napięcie L1/total votage L1
slaveFourActivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.3.0	Slave 4, moc czynna L1/total power L1
slaveFourReactivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.4.0	Slave 4, moc bierna L1/reactive power L1
slaveFourApparentPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.5.0	Slave 4, moc pozorna L1/apparent power L1
slaveFourFrequencyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.6.0	Slave 4, częstotliwość L1/frequency L1
slaveFourActiveEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.7.0	Slave 4, energia czynna L1/total active energy L1
slaveFourApparentEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.8.0	Slave 4, energia pozorna L1/total apparent energy L1
slaveFourPFL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.9.0	Slave 4, współczynnik mocy L1/power factor L2
slaveFourCurrentL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.10.0	Slave 4, obciążenie L2/total current L2
slaveFourVoltageL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.11.0	Slave 4, napięcie L2/total votage L2
slaveFourActivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.12.0	Slave 4, moc czynna L2/total power L2
slaveFourReactivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.13.0	Slave 4, moc bierna L2/reactive power L2
slaveFourApparentPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.14.0	Slave 4, moc pozorna L2/apparent power L2
slaveFourFrequencyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.15.0	Slave 4, częstotliwość L2/frequency L2
slaveFourActiveEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.16.0	Slave 4, energia czynna L2/total active energy L2
slaveFourApparentEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.17.0	Slave 4, energia pozorna L2/total apparent energy L2
slaveFourPFL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.18.0	Slave 4, współczynnik mocy L2/power factor L2
slaveFourCurrentL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.19.0	Slave 4, obciążenie prądowe L2/total current L3
slaveFourVoltageL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.20.0	Slave 4, napięcie L3/total votage L3
slaveFourActivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.21.0	Slave 4, moc czynna L3/total power L3
slaveFourReactivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.22.0	Slave 4, moc bierna L2/reactive power L3
slaveFourApparentPowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.23.0	Slave 4, moc pozorna L2/apparent power L3
slaveFourFrequencyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.6.24.0	Slave 4, częstotliwość L2/frequency L3

Instrukcja Obsługi - Listwa monitorująca BPS2000v2



slaveFourActiveEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.25.0	Slave 4, energia czynna L3/total active energy L3
slaveFourApparentEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.26.0	Slave 4, energia pozorna L3/total apparent energy L3
slaveFourPFL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.27.0	Slave , współczynnik mocy L3/power factor L3
slaveFourTemperature	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.28.0	Slave 4, temperatura/temperature
slaveFourTemperature1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.29.0	Slave 4, temperatura1/temperature1
slaveFourTemperature2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.30.0	Slave 4, temperatura2/temperature2
slaveFourHumidity	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.31.0	Slave 4, wilgotność/humidity
slaveFourHumidity1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.32.0	Slave 4, wilgotność1/humidity1
slaveFourHumidity2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.33.0	Slave 4, wilgotność2/humidity2
slaveFourSmoke	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.34.0	Slave 4, dym/smoke
slaveFourWater	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.35.0	Slave 4, zalanie/water
slaveFourDoor1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.36.0	Slave 4, drzwi1/door1
slaveFourDoor2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.3.37.0	Slave 4, drzwi2/door2
slaveFiveCurrentL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.1.0	Slave 5, obciążenie L1/total current L1
slaveFiveVoltageL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.2.0	Slave 5, napięcie L1/total votage L1
slaveFiveActivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.3.0	Slave 5, moc czynna L1/total power L1
slaveFiveReactivePowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.4.0	Slave 5, moc bierna L1/reactive power L1
slaveFiveApparentPowerL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.5.0	Slave 5, moc pozorna L1/apparent power L1
slaveFiveFrequencyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.6.0	Slave 5, częstotliwość L1/frequency L1
slaveFiveActiveEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.7.0	Slave 5, energia czynna L1/total active energy L1
slaveFiveApparentEnergyL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.8.0	Slave 5, energia pozorna L1/total apparent energy L1
slaveFivePFL1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.9.0	Slave 5, współczynnik mocy L1/power factor L1
slaveFiveCurrentL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.10.0	Slave 5, obciążenie L2/total current L2
slaveFiveVoltageL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.11.0	Slave 5, napięcie L2/total votage L2
slaveFiveActivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.12.0	Slave 5, moc czynna L2/total power L2
slaveFiveReactivePowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.12.0	Slave 5, moc bierna L2/reactive power L2
slaveFiveApparentPowerL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.14.0	Slave 5, moc pozorna L2/apparent power L2
slaveFiveFrequencyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.15.0	Slave 5, częstotliwość L2/frequency L2
slaveFiveActiveEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.16.0	Slave 5, energia czynna L2/total active energy L2
slaveFiveApparentEnergyL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.17.0	Slave 5, energia pozorna L2/total apparent energy L2
slaveFivePFL2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.18.0	Slave 5, współczynnik mocy L2/power factor L2
slaveFiveCurrentL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.19.0	Slave 5, obciążenie L3 /total current L3
slaveFiveVoltageL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.20.0	Slave 5, napięcie L3/total votage L3
slaveFiveActivePowerL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.21.0	Slave 5, moc czynna L3/total power L3

Instrukcja Obsługi - Listwa monitorująca BPS2000v2



slaveFiveActiveEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.25.0	Slave 5, energia czynna L3/total active energy L3		
slaveFiveApparentEnergyL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.26.0	Slave 5, energia pozorna L3/total apparent energy L3		
slaveFivePFL3	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.27.0	Slave 5, współczynnik mocy L3/power factor L3		
slaveFiveTemperature	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.28.0	Slave 5, temperatura/temperature		
slaveFiveTemperature1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.29.0	Slave 5, temperatura1/temperature1		
slaveFiveTemperature2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.30.0	Slave 5, temperatura2/temperature2		
slaveFiveHumidity	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.31.0	Slave 5, wilgotność/humidity		
slaveFiveHumidity1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.32.0	Slave 5, wilgotność1/humidity1		
slaveFiveHumidity2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.33.0	Slave 5, wilgotność2/humidity2		
slaveFiveSmoke	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.34.0	Slave 5, dym/smoke		
slaveFiveWater	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.35.0	Slave 5, zalanie/water		
slaveFiveDoor1	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.36.0	Slave 5, drzwi1/door1		
slaveFiveDoor2	.1.3.6.1.4.1.47394.1.7.37.0	Slave 5, drzwi2/door2		



11. Dostęp za pomocą protokołu Modbus TCP

Protokół ModBus TCP dostępny jest na porcie 502.

Port ten może zostać zmieniony na dowolny w interfejsie zarządzania listwy zasilającej dostępnej w zakładce Network\Modbus\Modbus TCP/IP.

Ustawienia Modbus TCP/IP				
Modbus TCP/IP	Wyłącz	✓		
Port	502			
Zapisz				

Schemat podłączenia listew zasilających za pomocą protokołu Modbus TCP.





12. Dostęp za pomocą protokołu Modbus RTU

Modbus RTU dostępny jest na portach RJ45/RS485 modułu zarządzania listwy oznaczony portami IN/OUT, które służą do łączenia kaskadowego/łańcuchowego.

Do magistrali Modbus RTU możemy dołączyć maksymalnie do 32 listew.

Kod funkcji 03 protokołu Modbus jest używany do odczytu parametru, a kod funkcji 06 jest używany do zapisu.

• Rozszycie wtyku RJ45 od strony portu RS485 listwy BPS2000v2

Kolor przewodu	Złącze RJ45/RS485		
	Opis	Pin	
Niebieski	Odbiór A (Rx+) RS-485-A	4	
Biało - Niebieski	Odbiór B (Rx-) RS-485-B	5	



• Schemat podłączenia listwy BPS2000v2 do magistrali RS485





• Wersja protokołu ModBus RTU

Interfejs: port seryjnej transmisji z dwiema liniami RS485, transmisja asynchroniczna, dwukierunkowa półdupleks, najmniej znaczący bit będzie miał pierwszeństwo.

- Domyśle ustawienia
 - · Szybkość transmisji: 9600b/s
 - . Bit danych: 8
 - . Sprawdzanie parzyste/nieparzyste: Nie
 - Bit stopu: 1
 - Kontrola przepływu danych: brak



Konfiguracja protokołu ModBus RTU poprzez interfejs www

BPS2000v2 interfejs www





12.1 Mapa pamięci Modbus RTU/TCP

Registry name	Registry address/Adres rejestru		Unit	Dosten	Actual value	Size
Negisti y fiame	Decimal	Hexadecimal		Dostęp		Description
Nazwa rejestru	Dziesiętny	Szesnastkowy	Jednostka	W/R	Aktualna wartosc	Rozmiar
Total voltage L1	00000	0,0000	M	D	-register (10	2 Doith
Napięcie L1	00000	0x0000	V	ĸ	=register/10	2 Bajty
Total voltage L2	00001	0×0001	V	R	-register/10	2 Baity
Napięcie L2		0,0001	v	K		2 Dajty
Total voltage L3	00002	0x0002	V	R	=register/10	2 Baity
Napięcie L3	00002	0,0002	•		register/ 10	2 50jty
Total current L1	00003	0x0003	А	R	=register/100	2 Baity
Obciążenie L1						2 50jty
Total current L2	00004	0x0004	А	R	=register/100	2 Baity
Obciążenie L2						2 30jty
Total current L3	00005	0x0005	А	R	=register/100	2 Baity
Obciążenie L3						~,,,,
Active power L1	00006	0x0006	W	R	=register/10	2 Baity
Moc czynna L1						,,,
Active power L2	00007	0x0007	W	R	=register/10	2 Baity
Moc czynna L2						2 50jty
Active power L3	00008	0×0008	\\/	R	-register/10	2 Baity
Moc czynna L3	00000	0,0000		K		
Reactive power L1	00000	0,0000		D	-register (10	2 Doity
Moc bierna L1	00009	0x0009	VAR	ĸ	=register/10	2 Bajty
Reactive power L2	00010	0.000 0		D		
Moc bierna L2	00010	UXUUUA	VAR	ĸ	=register/10	2 Bajty
Reactive power L3	00011	0,0000		D	-register (10	2 Doity
Moc bierna L3	00011	OXOOOB	VAR	ĸ	=register/10	2 Bajty
Apparent power L1	00012	0.0000		D	noniston (10	
Moc pozorna L1	00012	UXUUUC	VA	К	=register/10	2 вајту
Apparent power L2	00012	0,000		D	-register (10	2 Doity
Moc pozorna L2	00013	0x000D	VA	ĸ	=register/10	2 Bajty
Apparent power L3	00014	0,0005				
Moc pozorna L3	00014	UXUUUE	VA	к	=register/10	2 Bajty
Frequency L1						
Częstotliwość L1	00015	0x000F	Hz	R	=register/100	2 Bajty
Frequency L2						
Częstotliwość L2	00016	0x0010	Hz	R	=register/100	2 Bajty
Frequency L3	0001-	0.001		-		2.5.1
Częstotliwość L3	00017	0x0011	Hz	R	=register/100	2 Bajty



Mapa pamięci Modbus RTU/TCP—kontynuacja

Registry name	Registry address/Adres rejestru		Unit	Dosten	Actual value	Size
Nazwa reiestru	Decimal	Hexadecimal	Jednostka	W/R	Aktualna wartość	Rozmiar
	Dziesiętny	Szesnastkowy				
Power Factor L1 Współczynnik mocy L1	00018	0x0012		R	=register/100	2 Bajty
Power Factor L2 Współczynnik mocy L2	00019	0x0013		R	=register/100	2 Bajty
Power Factor L3 Współczynnik mocy L3	00020	0x0014		R	=register/100	2 Bajty
Active energy L1 Licznik energii czynnej L1	00021-00024	0x0015-0x0018	kWh	R	=register/1000	8 Bajtów
Active energy L2 Licznik energii czynnej L2	00025-00028	0x0019-0x001C	kWh	R	=register/1000	8 Bajtów
Active energy L3 Licznik energii czynnej L3	00029-00032	0x001D-0x0020	kWh	R	=register/1000	8 Bajtów
Apparent energy P1 Licznik energii pozornej L1	00033-00036	0x0021-0x0024	kVAh	R	=register/1000	8 Bajtów
Apparent energy P2 Licznik energii pozornej L2	00037-00040	0x0025-0x0028	kVAh	R	=register/1000	8 Bajtów
Apparent energy P3 Licznik energii pozornej L3	00041-00044	0x0029-0x002C	kVAh	R	=register/1000	8 Bajtów
Active energy L1+L2+L3 Licznik energii czynnej L1+L2+L3	00045-00048	0x002D-0x0030	kWh	R	=register/1000	8 Bajtów
Apparent energy L1+L2+L3 Licznik energii pozornej L1+L2+L3	00049-00052	0x0031-0x0034	kVAh	R	=register/1000	8 Bajtów
Temperature Temperatura	00053	0x0035	С	R	=register/10	2 Bajty
Temperature Temperatura1	00054	0x0036	С	R	=register/10	2 Bajty
Temperature Temperatura2	00055	0x0037	С	R	=register/10	2 Bajty
Humidity Wilgotność	00055	0x0038	%	R	=register/10	2 Bajty
Humidity Wilgotność1	00056	0x0039	%	R	=register/10	2 Bajty
Humidity Wilgotność2	00057	0x003A	%	R	=register/10	2 Bajty
Door 1 Otwarcie drzwi 1	59	0x003B			1=Open 2=Closed	2 Bajty
Door 2 Otwarcie drzwi 2	60	0x003C			1=Open 2=Closed	2 Bajty

Instrukcja Obsługi - Listwa monitorująca BPS2000v2



Mapa pamięci Modbus RTU/TCP-kontynuacja

Desistant assure	Registry address/Adres rejestru		Dester	A studius lus	<u>Ciao</u>	
Registry name	Decimal	Hexadecimal	lednostka	W/P	Actual value	Size
Nazwa rejestru	Dziesiętny	Szesnastkowy	Jeunostka	VV/N	ARtualila waitosc	Kuziiliai
Smoke				_	1=Yes	
Dym	61	0x003D		R	2=No	2 Bajty
Water				_	1=Yes	
Zalanie	62	0x003E		R	2=No	2 Bajty
Low Alarm L1 Voltage						
Alarm Niski L1 Napięcie	00063	0x003F	V	R/W	=register/10	2 Bajty
High Alarm L1 Voltage	00064	0.0040	Ň		no sister (10	
Alarm Wysoki L1 Napięcie	00064	0x0040	V	K/ VV	=register/10	2 вајту
Low Alarm L2 Voltage	00065	0x0041	V	R/W	=register/10	2 Baity
Alarm Niski L2 Napięcie			-	.,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
High Alarm L2 Voltage	00066	0x0042	v	R/W	=register/10	2 Baity
Alarm Wysoki L2 Napięcie				.,,		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Low Alarm L3 Voltage	00067	0x0043	V	R/W/	=register/10	2 Baity
Alarm Niski L3 Napięcie	00007	0,0045	·	r/ vv		2 Dajty
High Alarm L3 Voltage	00068	0x0044	v	R/W	=register/10	2 Baity
Alarm Wysoki L3 Napięcie				,		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Low Alarm L1 Current	00069	0x0045	٨	D /\\/	-register/10	2 Paity
Alarm Niski L1 Prąd	00003	0,0045	~			2 Dajty
High Alarm L1 Current	00070	0x0046	Δ	R/\//	=register/10	2 Baity
Alarm Wysoki L1 Prąd	00070	0,0040		17, 17	-register/10	2 Dajty
Low Alarm L2 Current	00071	0x0047	Δ	R/\//	=register/10	2 Baity
Alarm Niski L2 Prąd	00071				-register/10	2 Dajty
High Alarm L2 Current	00072	0x0048	А	R/W	=register/10	2 Bajty
Alarm Wysoki L2 Prąd	00072					
Low Alarm L3 Current	00073	0×00/9	Δ	R/\//	-register/10	2 Baity
Alarm Niski L3 Prąd	00073	0,0045	~	17, 17	-register/10	2 Dajty
High Alarm L3 Current	00074	0×004 Δ	٨	P /\\/	-register/10	2 Baity
Alarm Wysoki L3 Prąd	00074	0,004A	~	17, 17	-register/10	Z Dajiy
Low Alarm Temperature	00075	0v004B	o	P /\\/	-register	2 Baity
Alarm Niski Temperatury	00075	0,0048			-register	2 Dajty
High Alarm Temperature	00076	0,0040	o	р /\\/	-rogistor	2 Paity
Alarm Wysoki Temperatury	00078	0x004C		r, vv	-register	2 Βάζιγ
Low Alarm Temperature1	00077	0,0040	0		-register	2 Daity
Alarm Niski Temperatury1	00077	0x004B	_	K/ VV	=register	Z Bajiy
High Alarm Temperature1	00070	0.0040	0			
Alarm Wysoki Temperatury2	00078	0X004C	o	R/W	=register	∠ вајту
Low Alarm Temperature2	00070	0-0045	_			2.0-2
Alarm Niski Temperatury2	00079	UXUU4F	o	R/W	=register	∠ вајty
High Alarm Temperature2	00000	0-0050	0			2.0-2
Alarm Wysoki Temperatury2	00080	UXUU5U	Ĵ	K/W	=register	2 вајту

Instrukcja Obsługi - Listwa monitorująca BPS2000v2



Mapa pamięci Modbus RTU/TCP-kontynuacja

Registry name	Registry address/Adres rejestru		Unit	Dostęp	Actual value	Size
Nazwa reiestru	Decimal	Hexadecimal	lednostka	W/R	Aktualna wartość	Rozmiar
·······	Dziesiętny	Szesnastkowy		,		
Low Alarm Humidity	00001	0.0051	0/		un sinte a	2 Daitu
Alarm Niski Wilgotności	00081	0x0051	%	R/ W	=register	2 Bajty
High Alarm Humidity	00000	0.0053	0/	D /IM		2.0-14
Alarm Wysoki Wilgotności	00082	0x0052	%	R/ W	=register	2 вајту
Low Alarm Humidity 1	00000	0.0053	0/	D (IA)		2.0-14
Alarm Niski Wilgotności 1	00083	UXUU53	%	R/ W	=register	Z Bajty
High Alarm Humidity 1	00004	0.0054	0/	D (IA)		2.0-14
Alarm Wysoki Wilgotności 1	00084	0x0054	%	R/ W	=register	2 вајту
Low Alarm Humidity 2	00005	0.0055	0/		un sinte u	2 Daitu
Alarm Niski Wilgotności 2	00085	0x0055	70	K/ VV	=register	Z Bajiy
High Alarm Humidity 2	00000	0.0056	0/		un sinte u	2 Daitu
Alarm Wysoki Wilgotności 2	00086	0x0056	%	R/ W	=register	Z Bajty
Voltage alarm L1 [V]	00007	0.0057		D		2 Daitu
Alarm napięcia L1 [V]	00087	0x0057		к		2 Bajty
Voltage alarm L2 [V]						
Alarm napięcia L2 [V]	00088	0x0058		R	-	2 Bajty
Voltage alarm L3 [V]	00089	0x0059		R		2 Bajty
Alarm napięcia L3 [V]						
Current alarm L1 [A] Alarm prądu L1 [A]	00090	0x005A		R		2 Bajty
Current alarm L2 [A] Alarm prądu L2 [A]	00091	0x005B		R		2 Bajty
Current alarm L3 [A] Alarm prądu L3 [A]	00092	0x005C		R		2 Bajty
Temperature alarm Alarm Temperatury	00093	0x005D		R	00=Normal	2 Bajty
Temperature 1 alarm Alarm Temperatury 1	00094	0x005E		R	01= Low Alarm	2 Bajty
Temperature 2 alarm Alarm Temperatury 2	00095	0x005F		R	16= Hign Alarm	2 Bajty
Humidity alarm Alarm Wilgotności	00096	0x0060		R		2 Bajty
Humidity 1 alarm Alarm Wilgotności 1	00097	0x0061		R		2 Bajty
Humidity 2 alarm Alarm Wilgotności 2	00098	0x0062		R		2 Bajty



Przykładowa prezentacja odczytu danych dla licznika energii czynnej fazy L1

Registry name	Registry address/Adres rejestru		Unit Dosten		Actual value	Size	
	Decimal	Hexadecimal	lednostka W/R		Aktualna wartość	Bozmiar	
Nazwa rejestra	Dziesiętny	Szesnastkowy	Jeanostka	W /R	Aktualita Waltose	Noziniai	
Active energy L1 Licznik energii czynnej L1	00021-00024	0x0015-0x0018	kWh	R	=register/1000	8 Bajtów	

Aby otrzymać wynik wskazania dla licznika energii czynnej fazy L1 należy dokonać przekształcenia algebraicznego otrzymanych czterech wartości rejestrów zgodnie ze wzorem:

 $(R21 \times 256^3 + R22 \times 256^2 + R23 \times 256 + R24) / 1000$

Gdzie: R21 - wartość rejestru 21 R22 - wartość rejestru 22 R23 - wartość rejestru 23 R24 - wartość rejestru 24

Przykład

Wskazania licznika energii czynnej Fazy 1: 1800.12 kWh

Pozycja	Nazwa	Jednostka	Faza 1
	Prąd	А	0
2	Napięcie	V	237.6
3	Moc Czynna	W	
4	Moc Bierna	VAR	0
	Moc Pozorna	VA	0
6	Częstotliwość	Hz	50
7	Energia Czynna	kWh	1800.12
8	Energia Pozorna	kVAh	2820.20
	Współczynnik mocy		0

Odczyt wartości rejestrów R21-R24 licznika energii czynnej Faza 1

21	0
22	27
23	119
24	184

R21=0 R22=27 R23=119 R24=184

 $(0 \times 256^3 + \textbf{27} \times 256^2 + \textbf{119} \times 256 + \textbf{184})/1000 = (0 + 1769472 + 30464 + \textbf{184})/1000 = \textbf{1800120}/1000$

Aktualna wartość = 1800.12 kWh



13. Parametry techniczne listwy BPS2000v2

Lp.	Ро	zycja	Parametry
		Napięcie wejściowe	110/230V/400V 50/60HZ
		Maksymalne obciążenie wejściowe	16A, 32A, 3 x 16A, 3 x 32A
			250V/16A: 3×2.5mm ² ×3M
		Spocyfikacia kabla	250V/32A: 3×6.0mm ² ×3M
1	Wejścia	зресункасја каріа	400V/16A: 5×2.5mm ² ×3M
			400V/32A: 5×6.0mm ² ×3M
			250V/16A: 3×2.5mm ² ×3M wtyk IEC60309
		Wtyk wejściowy	250V/32A: 3×6.0mm ² ×3M wtyk IEC60309
			400V/16A: 5×2.5mm ² ×3M wtyk IEC60309
			400V/32A: 5×6.0mm ² ×3M wtyk IEC60309
		Napięcie wyjściowe	230VAC
		Maksymalne	10A, 16A
2	Wyjścia	obciążenie wyjściowe	
		Standard gniazd	IEC320 C13, IEC320 C19, NF C61-314, DIN49440
		Ilość gniazd	Opcjonalne
3	Wyświetlacz	Moduł Hot Swap	Ekran LCD wyświetla napięcie [V], obciążenie [A], moc [kW], licznik energii [kWh]
		Wymiary	L×W×H [mm]: x × 44.4 × 68
4	Ѕресупкасја	Kolor obudowy	Czarna
5	Instalacja	Instalacja pionowa	
		Temperatura	0°C ÷ 60°C
6	Środowisko	Względna wilgotność	10% ÷ 95%
		Przechowywanie	-20°C ÷ 70°C



13.1 Specyfikacja modułu pomiarowego

Lp.	Pozycja	Parametr	Wartość
		Port NET	RJ45
1	Muiério	Port T/H	RJ12
1	Port IN		RS485
		Port OUT	RS485
2	Ohudaur	Wymiary [mm]	xxx × 44.4 × 68
2	Obudowa	Kolor	Czarny
3	Éradowieko progu	Temperatura	Od 0°C do 60°C
	Srodowisko pracy	Wilgotność	10% ÷ 95%

13.2 Akcesoria dodatkowe

Czujnik temperatury i wil- gotności (1134DTH01) do bezpośredniego podłą-		Moduł monitoringu warunków środowiskowych Sensor-Box	
BPS2000v2		Nr katalogowy	1134SBX01
		llość portów czujników	6 x RJ12
Czujnik temperatury i wil- gotności(1134CTH01)*	AND ADDRESS VALUE ADDRESS	Max ilość obsługiwanych czujników	2 x Czujniki temperatury i wilgotności, 2 x Czujniki otwarcia drzwi, 1 x Czujnik zalania, 1 x Czujnik dymu
Czujnik otwarcia drzwi* (1134CDS01)		Widok zasilacza 250V AC /12V DC	
Czujnik dymu* (1134CSS01)	Comment	Adaptery zasilania	
Czujnik zalania* (1134CWS01)		DIN49440/IEC 320 C14 — 11480799.03 DIN49440/IEC 320 C19 — 11480799.03	

*Wymagane podłączenie moduł monitoringu warunków środowiskowych SensorBox do portu SB modułu kontrolnego listwy BPS2000v2



14. Gwarancja

Urządzenia z grupy: Systemy Dystrybucji Energii sprzedawane przez BKT ELEKTRONIK objęte są ochroną gwarancyjną i udziela się nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:

14.1 Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji są urządzenia z załącznika NR_1 do Warunków Gwarancji SDE_V1.0_2015. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, BKT ELEKTRONIK zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Poniższe zapisy o urządzeniu stosuje się również do podzespołów. BKT ELEKTRONIK może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad. Dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej.

14.2 Okres gwarancji

W przypadku zakupu gwarancja udzielana jest na urządzenia, na okres gwarancyjny podany w załączniku NR_1 do Warunków Gwarancji SDE_V1.0_2015. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu urządzenia przez Nabywcę potwierdzonej dokumentem zakupu (fakturą).

14.3 Termin zgłoszenia

Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania BKT ELEKTRONIK o wadliwości urządzenia, jednak nie później niż do 14 dni od wystąpienia usterki. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.

14.4 Zakres gwarancji

- 14.4.1 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu wady produkcyjne (wady ukryte) niewynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.
- 14.4.2 Gwarancją nie są objęte wady powstałe w szczególności wskutek:
 - niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z przeznaczeniem urządzenia, parametrami technicznymi urządzenia lub instrukcją obsługi urządzenia,
 - oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia, uderzenia pioruna oraz działania sił przyrody,



- używania urządzenia łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządzeniem lub też sprzętem innym niż zalecane w parametrach technicznych urządzenia,
- wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
- zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem,
- eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia,
- substancji chemicznie agresywnych, temperatury/wilgotności przekraczających zakresy prawidłowej pracy urządzenia a podanych w specyfikacji technicznej, karcie katalogowej lub tabliczce znamionowej urządzenia (jeśli taka występuje).
- wszelkich wad spowodowanych poprzez demontowanie jakichkolwiek elementów urządzenia, samodzielną naprawę oraz ingerencji w rozwiązania konstrukcyjne urządzenia,
- uszkodzeń spowodowanych przez przepięcia również przepięcia łączeniowe , niewłaściwy dobór napięcia znamionowego oraz przekroczenia maksymalnego obciążenia [A] całego urządzenia, lub przekroczenia maksymalnego obciążenia [A] każdego gniazda zasilającego,
- uszkodzeń spowodowanych poprzez niesprawną sieć energetyczną bądź niesprawne lub nieodpowiednio dobrane urządzenia zasilające,
- nieprawidłowego odprowadzania wydzielanej temperatury z urządzenia, lub niezapewnieniu odpowiedniej wentylacji w miejscu instalacji urządzeń z załącznika Nr_1 do Warunków Gwarancji SDE_V1.0_2015.
- 14.4.3 Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne,
- 14.4.4 Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z wymianą bezpieczników oraz modułów zarządzalnych,
- 14.4.5 Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku podłączenia urządzeń, których całkowita moc przekracza dopuszczalny zakres zawarty w karcie katalogowej, specyfikacji technicznej, lub danych zawartych na tabliczce znamionowej urządzenia.

14.5 Zasady wykonywania gwarancji

14.5.1 Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na stronie https://www.bkte.pl/support/formularz-reklamacyjny

Reklamowane urządzenie dostarczyć na adres:

BKT ELEKTRONIK, ul. Wiejska 6, 86-065 Lisi Ogon



- 14.5.2 Formularz reklamacji musi zawierać:
 - Datę zgłoszenia
 - Dane Nabywcy/Zgłaszającego
 - Nr faktury zakupu
 - Kod katalogowy urządzenia
 - Nazwę towaru/urządzenia
 - Numer seryjny urządzenia(jeśli urządzenie taki numer posiada)
 - Przyczynę reklamacji

Brak powyższych informacji na formularzu reklamacyjnym spowoduje nie rozpatrzenie reklamacji do czasu uzupełnienia danych przez Nabywcę/Zgłaszającego.

- 14.5.3 W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do BKT ELEKTRONIK, winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu i składowania ponosi Nabywca.
- 14.5.4 Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt na adres wskazany w punkcie 13.5 (Zasady wykonania gwarancji).
- 14.5.5 Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt BKT ELEKTRONIK w przypadku uzasadnionej reklamacji.
- 14.5.6 Jeżeli dostarczony produkt nie będzie zawierał wad objętych niniejszą gwarancją, Nabywca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
- 14.5.7 Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez BKT ELEKTRONIK testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją BKT ELEKTRONIK zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
- 14.5.8 Na wniosek BKT ELEKTRONIK Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.
- 14.5.9 Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie BKT ELEKTRONIK.
- 14.5.10 Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje możliwość wymiany na inne urządzenia o przybliżonych parametrach lub prawo zwrotu zapłaconej ceny.
- 14.5.11 BKT ELEKTRONIK nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
- 14.5.12 W przypadku decyzji o wymianie wadliwego urządzenia na nowe, BKT ELEKTRONIK zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy dodatkowymi kosztami wynikającymi z niedostarczenia kompletnego urządzenia, który został zakupiony odpowiednio do wartości brakujących elementów.
- 14.5.13 BKT ELEKTRONIK nie dokonuje napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji lub użytkowania urządzenia.



14.6 Utrata uprawnień gwarancyjnych

Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:

- 12.6.1 dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego BKT ELEKTRONIK;
- 12.6.2 stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację;
- 12.6.3 stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację;
- 12.6.4 naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji;
- 12.6.5 upływu okresu gwarancji;
- 12.6.6 korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;

14.7 Ograniczenie odpowiedzialności

BKT ELEKTRONIK nie ponosi odpowiedzialności:

- 12.7.1 za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji i napraw gwarancyjnych lub roszczeń prawnych.
- 12.7.2 za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy urządzenia.

14.8 Postanowienia dodatkowe

- 12.8.1 Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż BKT ELEKTRONIK są nieważne.
- 12.8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

14.9 Tabela gwarancji

TYP URZĄDZENIA - MODEL/SERIA	Czas trwania gwarancji w miesiącach	
Listwa monitorująca BPS2000v2	24	
Czujnik BKT Temperatury i Wilgotności	24	



15. Aktualizacja oprogramowania listwy BPS2000v2/BPS2500v2

W celu aktualizacji oprogramowania niezbędne będą:

- Komputer PC z systemem operacyjnym Windows
- Port Ethernet w komputerze PC
 Kabal sizeieww PLAS (PLAS
- Kabel sieciowy RJ45/RJ45
- Narzędzie do aktualizacji oprogramowania z wykorzystaniem aplikacji TFTP (np.:tftp32)
- Plik z aktualizacją oprogramowania

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania postępuj według poniższych punktów

15.1 Sprawdź czy istniej stabilne połączenie Ethernet między komputerem a listwą BPS2000v2/BPS2500v2

W tym celu wywołaj okno konsoli z systemu operacyjnego Windows komendą "cmd"

Wykonaj polecenie ping z podaniem adresu lokalnego listwy BPS2000v2/BPS2500v2

Wymagane jest bezpośrednie połączenie lokalne między komputerem a listwą zasilającą, zaleca się aby adresacja listwy była z poniższego zakresu numeracji

IP: 192.168.0.2—192.168.0.254, w tym celu można skorzystać z restartu do ustawień fabrycznych w zakładce Narzędzia Systemowe interfejsu zarządzania listwy BPS2000v2/BPS2500v2

Poniższy ekran potwierdza dostępność listwy BPS2000v/BPS2500 w sieci lokalnej.

Administrator: Wiersz polecenia - ping 192.168.0.163 -t	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas=1ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Odpowiedź z 192.168.0.163: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
	• //

15.2 Zaloguj się do listwy BPS2000v2/BPS2500v2 wprowadzając obecny adres IP listwy w przeglądarce internetowej, lub poprzez domyślny adres IP: 192.168.0.163

Domyślne dane logowania

Nazwa użytkownika:admin

Hasło:admin





15. Aktualizacja oprogramowania listwy BPS2000v2/BPS2500v2

15.3 Przejdź do zakładki Narzędzia systemowe i zezwól na wykonanie aktualizacji, zmieniając parametr Aktualizacja oprogramowania z <Wyłącz> na <Włącz>

ELEK THATE	B	PS2000	Wyloguj
Urządzenie	Informacje o urządzeniu		
► Status	MAC Adres	00-14-97-00-38-44	
Konfiguracja	Numer wersji oprogramowania	2.0.5-C	
Ustawienia	Numer wersji sprzętu	2.0.1	
	Ostatnia aktualizacja oprogramowania	14 Lipca 2021	
	Restart Wybierz aby zrestartować urządzenie	Restart	Zapisz
 Telnet Modbus 	Ustawienia aktualizacji oprogramowania Aktualizacja oprogramowania	Wyłącz 🗸	Zapisz
System			
Data / Czas			
Użytkownicy			
Dziennik Zdarzeń			
Dziennik Alarmów			
Narzędzia Systemowe			

15.4 Uruchom aplikację TFTP do wykonania aktualizacji oprogramowania np.:tftpd32

💱 Tftpd32 by Ph. Jounin	_ 🗆 🗙
Current Directory	Browse
Server interface 192.168.0.11	Show Dir
Tttp Server Tttp Client DHCP server Syslog server Log viewer	
Host 192.168.0.163 Port 69	
Remote File Block Default V Get Put Break	
About Settings	Help

Wybierz zakładkę Tftp Client

Pole *Host*: Wpisz aktualny adres IP listwy BPS2000v2/BPS2500v2 lub domyślny adres IP: 192.168.0.163 Pole *Port:* 69

Pole Local File: Podaj ścieżkę dostępu do pliku aktualizacji: np.: BPS2500-3.bin

Klawisz *Put* : Rozpocznie przesyłanie pliku aktualizacji do listwy BPS2000v2/BPS2500v2



15. Aktualizacja oprogramowania listwy BPS2000v2/BPS2500v2

OK

15.5 Poprawnie przesłany plik aktualizacji do listwy BPS2000v2/BPS2500v2 spowoduje automatyczny restart listwy

oraz wyświetlenie poniższego okna z aplikacji TFTP



15.6 Aktualizacja oprogramowania trwa od kilkunastu sekund do kilku minut w zależności od wielkości zmian w oprogramowaniu.

15.7 Po poprawnym wgraniu oprogramowania listwa uruchomi ponownie oprogramowanie zarządzające oraz słyszalny będzie jeden krótki sygnał dźwiękowy.

15.8 Po aktualizacji oprogramowania może okazać się konieczne wyczyszczenie historii przeglądania w przeglądarce internetowej w komputerze PC.

15.9 W przypadku problemów z poprawnym działaniem nowych funkcji w oprogramowaniu listwy należy wykonać restart do ustawień fabrycznych [Restart to default Settings], podczas restartu wszystkie dane konfiguracyjne listwy zostaną utracone.

Uwaga:

W czasie trwania aktualizacji oprogramowania wszystkie dane konfiguracyjne listwy mogą zostać utracone.

Dla zapewnienia prawidłowego wykonania aktualizacji należy zapewnić:

- 1. Ciągłość zasilenia elektrycznego listwy.
- 2. Stabilne połączenie sieciowe (Ethernet) między komputerem a listwą BPS2000v2/BPS2500v2.

Nie zachowanie któregokolwiek z powyższych punktów spowoduję błędne wgranie oprogramowania i utratę komunikacji i zarządzania nad listwą.