



Moduł gniazda BKT RJ45, STP, kat. 6A-5e
 BKT RJ45, STP, cat. 6A-5e, keystone jack



Organizer beznarzędziowy
 Toolless cap



Taśma miedziana samoprzylepna
 Self adhesive copper tape



Stripper kablowy BKT TWO (indeks 10900017)
 BKT TWO Cable Stripper (index 10900017)



Szczypce boczne tnące precyzyjne BKT CU (indeks 10900015)
 BKT CU Precision Cutting Pliers (index 10900015)

Montaż na kablu U/FTP – Using U/FTP cable

<p>1</p> <p>Natnij osłonę zewnętrzną kabla na wysokość 50-60mm przy użyciu strippera BKT.</p> <p>Strip the cable outer sheath by 50-60mm length using BKT Cable Stripper.</p>	<p>2</p> <p>Ściągnij osłonę zewnętrzną kabla.</p> <p>Remove the cable outer sheath.</p>	<p>3</p> <p>Natnij folię ekranu do wysokości 5-8mm od osłony zewnętrznej kabla przy użyciu strippera lub szczypiec BKT.</p> <p>Cut the screen foil up to 5-8mm from cable outer sheath using Cable Stripper or BKT Cutting Pliers.</p>	<p>4</p> <p>Usuń folię ekranu ze wszystkich par.</p> <p>Remove the screen foil from all pairs.</p>
<p>5</p> <p>Folia ekranu powinna mieć równą długość na każdej parze. Izolacja żył nie może zostać uszkodzona!</p> <p>Screen foil should have the same length for each pair. Wire insulation must be not damaged!</p>	<p>6</p> <p>Owiń drut drenażowy wokół folii ekranu.</p> <p>Wrap the drain wire around the screen foil.</p>	<p>7</p> <p>Naklej taśmę miedzianą na folię ekranu i osłonę zewnętrzną kabla.</p> <p>Stick the copper tape over the screen foil and cable outer sheath.</p>	<p>8</p> <p>Prawidłowo przygotowany kabel.</p> <p>A properly prepared cable.</p>
<p>9</p> <p>Wprowadź pary do wnętrza organizera.</p> <p>Enter the pairs into toolless cap.</p>	<p>10</p> <p>Ułóż żyły w organizerze zgodnie ze schematem rozszycia T568A lub T568B</p> <p>Arrange the pairs according to the scheme T568A or T568B.</p>	<p>11</p> <p>Przytnij żyły równo z organizerem.</p> <p>Cut the extend of the wires.</p>	<p>12</p> <p>Prawidłowo przygotowany kabel w organizerze.</p> <p>A properly prepared cable in the toolless cap.</p>
<p>13</p> <p>Dopasuj klucz w organizerze do otworu w obudowie modułu.</p> <p>Match the key on toolless cap to the hole on keystone jack body.</p>	<p>14</p> <p>Wprowadź organizer do korpusu modułu.</p> <p>Insert the toolless cap into keystone jack body.</p>	<p>15</p> <p>Zamknij „skrzydła” modułu aż do ich zatrzaśnięcia.</p> <p>Close the “wings” of the keystone jack until they latch.</p>	<p>16</p> <p>Prawidłowo zamontowany moduł gniazda na kablu.</p> <p>A properly terminated keystone jack on the cable.</p>

Przygotowanie kabla S/FTP – How to prepare S/FTP cable

<p>2a</p>	<p>2b</p>	<p>2c</p>	<p>2d</p>
------------------	------------------	------------------	------------------