



**Moduł gniazda BKT RJ45, STP, kat. 8.1**  
 BKT RJ45, STP, cat. 8.1, keystone jack



**Organizer beznarzędziowy**  
 Toolless cap



**Taśma miedziana samoprzylepna**  
 Self adhesive copper tape



**Stripper kablowy BKT TWO (indeks 10900017)**  
 BKT TWO Cable Stripper (index 10900017)



**Szczypce boczne precyzyjne tnące BKT CU (10900015)**  
 BKT CU Precision Cutting Pliers (index 10900015)



**Szczypce równoległe BKT UNI (indeks 10900020)**  
 BKT UNI Parallel Pliers (index 10900020)

**Montaż na kablu S/FTP 22AWG – Using S/FTP 22AWG cable**

<p>1</p> <p><b>Natnij osłonę zewnętrzną kabla na wysokość 50-60mm przy użyciu strippera BKT.</b></p> <p>Strip the cable outer sheath by 50-60mm length using BKT Cable Stripper</p>	<p>2</p> <p><b>Ściągnij osłonę zewnętrzną kabla.</b></p> <p>Remove the cable outer sheath.</p>	<p>3</p> <p><b>Zsuń siatkę ekranu z kabla.</b></p> <p>Slide the cable shield braid from the cable.</p>	<p>4</p> <p><b>Utnij i usuń siatkę ekranu kabla.</b></p> <p>Cut and remove the cable shield braid.</p>
<p>5</p> <p><b>Natnij folię ekranu do wysokości 10-12mm od osłony zewnętrznej kabla przy użyciu strippera lub szczypiec BKT.</b></p> <p>Cut the screen foil up to 10-12mm from cable outer sheath using BKT Cable Stripper or BKT Cutting Pliers.</p>	<p>6</p> <p><b>Usuń folię ekranu ze wszystkich par.</b></p> <p>Remove the screen foil from all pairs.</p>	<p>7</p> <p><b>Folia ekranu powinna mieć równą długość na każdej parze. Izolacja żył nie może zostać uszkodzona!</b></p> <p>Screen foil should have the same length for each pair. Wire insulation must be not damaged!</p>	<p>8</p> <p><b>Naklej taśmę miedzianą na folię ekranu i osłonę zewnętrzną kabla.</b></p> <p>Stick the copper tape over the screen foil and cable outer sheath.</p>
<p>9</p> <p><b>Prawidłowo przygotowany kabel.</b></p> <p>A properly prepared cable.</p>	<p>10</p> <p><b>Wprowadź pary do wnętrza organizera.</b></p> <p>Enter the pairs into toolless cap.</p>	<p>11</p> <p><b>Ułóż żyły w organizerze zgodnie ze schematem rozszycia T568A lub T568B.</b></p> <p>Arrange the pairs according to the scheme T568A or T568B.</p>	<p>12</p> <p><b>Przytnij żyły równo z organizerem.</b></p> <p>Cut the extend of the wires.</p>
<p>13</p> <p><b>Prawidłowo przygotowany kabel w organizerze.</b></p> <p>A properly prepared cable in the toolless cap.</p>	<p>14</p> <p><b>!!! BŁĄD FAIL</b></p> <p><b>Nieprawidłowo przygotowany kabel w organizerze.</b></p> <p>Not properly prepared cable in the toolless cap.</p>	<p>15</p> <p><b>Dopasuj klucz w organizerze do otworu w obudowie modułu.</b></p> <p>Match the key on toolless cap to the hole on keystone jack body.</p>	<p>16</p> <p><b>Zamknij „skrzydła” modułu aż do ich zatrzaśnięcia.</b></p> <p>Close the “wings” of the keystone jack until they latch.</p>
<p>17</p> <p><b>Zamknij „skrzydła” modułu przy użyciu szczypiec równoległych BKT UNI.</b></p> <p>Close the “wings” of the keystone jack using BKT UNI Parallel Pliers.</p>	<p>18</p> <p><b>Prawidłowo zamontowany moduł gniazda na kablu.</b></p> <p>A properly terminated keystone jack on the cable.</p>	<p>19</p>	<p>19</p>