



Moduł gniazda BKT RJ45, UTP, kat. 6A-5e
BKT RJ45, STP, cat. 6A-5e, keystone jack



Organizer beznarzędziowy
Toolless cap




Stripper kablowy BKT TWO
(indeks 10900017)
BKT TWO Cable Stripper
(index 10900017)



Szcypce boczne tnące precyzyjne
BKT CU (indeks 10900015)
BKT CU Precision Cutting Pliers
(index 10900015)

Montaż na kablu U/UTP – Using U/UTP cable



1
Natnij osłonę zewnętrzną kabla na wysokość 50-60mm przy użyciu strippera BKT.

Strip the cable outer sheath by 50-60mm length using BKT Cable Stripper



2
Ściągnij osłonę zewnętrzną kabla.

Remove the cable outer sheath.




3
Rozłóż i oddziel żyły od separatora krzyżowego (jeśli występuje).

Spread and separate the wires from the cross separator (if it occurs).



4
Wytnij separator krzyżowy (jeśli występuje) za pomocą szcypiec tnących BKT.

Cut off the cross separator (if it occurs) using BKT Cutting Pliers.




5
Wprowadź pary do wnętrza organizera.

Enter the pairs into toolless cap.



6
Ułóż żyły w organizerze zgodnie ze schematem rozszycia T568A lub T568B.

Arrange the pairs according to the scheme T568A or T568B.




7
Przytnij żyły równo z organizerem.

Cut the extend of the wires.



8
Prawidłowo przygotowany kabel w organizerze.

A properly prepared cable in the toolless cap.



9
Dopasuj klucz w organizerze do otworu w obudowie modułu.

Match the key on toolless cap to the hole on keystone jack body.



10
Wprowadź organizer do korpusu modułu.

Insert the toolless cap into keystone jack body



11
Zamknij „skrzydła” modułu aż do ich zatrzaśnięcia.

Close the “wings” of the keystone jack until they latch.



12
Prawidłowo zamontowany moduł gniazda na kablu.

A properly terminated keystone jack on the cable.